封底

封面

REDRAGON

ANATEL 06293-24-16556

REDRAGON

FURY

WIRELESS GAMING HEADSET

Please scan here to download user manual

headset User manual

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

⚠ CAUTION:


Important Safety Note: For transportation and storage safety, the battery of this product is shipped at a reduced charge level. If you encounter insufficient battery upon first use, please fully charge the device before operation.

OS Support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5/Xbox one


Packaging contents:

A. H831 headset ---------- 1 PCS
B. Detachable microphone ---------- 1 PCS
C. 3.5mm to TYPE-C cable ---------- 1 PCS
D. USB-A to TYPE-C cable ---------- 1 PCS
E. USB-A & TYPE-C 2.4G receiver ---------- 1 PCS
F. User manual ---------- 1 PCS



Headset buttons instructions:

① Power ON/OFF
② Volume + / -
③ Spatial sound
④ MIC mute
⑤ Backlight



Quick start :

2.4GHz wireless connection

Press & hold Power Button for 3 seconds, headset notification sound: " Power on, dongle mode" (if not, double press power button), plug the USB receiver to the device USB-A/ TYPE-C port, the headset will connect to PC automatically.

BT connection

Press & hold Power Button for 3 seconds, headset notification sound: "Power on, BT mode" (if not, press power button), turn on your device BT function and searching for device "H831", select the device name, when connection accomplished the headset notification sound: "connected".

Wired connection:

① When the headset is on 2.4G/BT wireless mode, use the USB-A to TYPE C cable connect headset to your device, the headset will turn to wired mode, headset notification sound: " USB mode" and also charging the headset battery.

② When the headset is on 2.4G/BT wireless mode, use the 3.5mm to TYPE C cable connect headset to your device, the headset will power off, and turn to 3.5mm wired mode.

2.4GHz mode			
Buttons/functions /lights	Function description	Operation	Notification sound
Power button	Power on/off	Power on/off: Press and hold for 3 seconds	Power on, Power off
	Connection mode switching	Double press	Dongle mode
	Play / Pause	Press once	/
Volume +	Volume +	Press once / continuous press	Max volume: Dido
	Next track	Press and hold + for 3s	/
Volume -	Volume -	Press once / continuous press	Min volume: Dido
	Previous track	Press and hold - for 3s	/
Spatial sound	Spatial sound/ gaming mode/ stereo sound switching	Press once	Spatial mode: Spatial sound Gaming mode: gaming mode Stereo mode: Stereo sound
MIC mute	MIC mute/unmute	Press once	MIC mute: MIC off MIC on: MIC ON
	2.4GHz re-connect	Press and hold for 5s	/
	Headset monitoring mode	Triple press	ON: monitor on OFF: monitor off
Backlight	Lighting mode switching	Press once	/

BT mode			
Buttons/functions /lights	Function description	Operation	Notification sound
Power button	Power on/off	Power on/off: Press and hold for 3 seconds	Power on, Power off
	Connection mode switching	Double press	BT mode
	Play / Pause	Press once	/
	Answer/ end phone call	Press once	/
	Reject phone call	Press and hold for 1.5s	/
Volume +	Volume +	Press once / continuous press	Max volume: Dido
	Next track	Press and hold + for 3s	/
Volume -	Volume -	Press once / continuous press	Min volume: Dido
	Previous track	Press and hold - for 3s	/
Spatial sound	Spatial sound/ stereo sound switching	Press once	Spatial mode: Spatial sound Gaming mode: gaming mode Stereo mode: Stereo sound
MIC mute	MIC mute/unmute	Press once	MIC mute: MIC off MIC on: MIC ON
	BT re-connect	Press and hold for 3s	/
	Headset monitoring mode	Triple press	ON: monitor on OFF: monitor off
Backlight	Lighting mode switching	Press once	/

USB wired mode			
Buttons/functions /lights	Function description	Operation	Notification sound
Power button	Connection mode switching	Double press	Dongle mode, USB mode, BT mode
	Play / Pause	Press once	/
Volume +	Volume +	Press once / continuous press	Max volume: Dido
	Next track	Press and hold + for 3s	/
Volume -	Volume -	Press once / continuous press	Min volume: Dido
	Previous track	Press and hold - for 3s	/
Spatial sound	Spatial sound/ gaming mode/ stereo sound switching	Press once	Spatial mode: Spatial sound Gaming mode: gaming mode Stereo mode: Stereo sound
MIC mute	MIC mute/unmute	Press once	MIC mute: MIC off MIC on: MIC ON
	Headset monitoring mode	Triple press	ON: monitor on OFF: monitor off
Backlight	Lighting mode switching	Press once	/

List of applicable hosts and connection methods are as follows:

List of H831 applicable hosts				
Applicable equipment	BT mode	2.4G mode	USB wired mode	3.5mm wired mode
Apple/Android phone	Y	Y	Y	Y
Windows laptop	Y	Y	Y	Y
Windows desktop	Y	Y	Y	Y
Apple laptop	Y	Y	Y	Y
Nintendo switch	Y	Y	Y	Y
PS/3	N	Y	Y	Y
PS/4	N	Y	Y	Y
PS/5	N	Y	Y	Y
XBOX one	N	N	N	Y

Power save mode & how to charge

Power save mode
When the headset is un-connected for over 10 minutes, the headset will turn off automatically.
When the headset stops playing for over 10 minutes, the headset will turn off automatically.

How to charge

When the battery is low, the headset notification sound: "battery low", and the LED indicator will flashing RED per minute.
Use TYPE C -USB cable to charge the headset by connecting to PC USB port or DC 5V charger.
When charging, the LED indicator is steady on RED.

Equipment name description

1) 2.4G mode headset name: H831 Wireless headset
2) BT mode headset name: H831 Wireless
3) USB wired mode headset name: H831 USB Gaming Headset

Headset specification:

- Dimension：205x175x94 ±3mm
- Weight: 360±10g
- Interface: USB-A, 3.5mm
- Frequency response: 20Hz-20kHz
- Working voltage: USB 5V
- Speaker: Φ53mm Impedance 60±15% Ω
- Sensitivity: 99±3dB
- MIC: Φ6.0×2.7mm sensitivity -42±3dB
- Cable length: USB-A to TYPE-C ≈1.8m, 3.5mm to TYPE-C cable ≈ 1.8m

How to storage

The headset should be keep in the condition of temperature of -5 ~ 35 ℃ , it should be a indoor which it is clean and dry environment , please keep it away the corrosive objects and the fire or head source, please charge the headset every 6 months.

Remark

1.Do not place the headset in humid or wet areas.
2.Listening at high volume for long periods may damage your hearing.
3.Do not pull the cable with excessive force.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) This device may not cause harmful interference, and
   (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

⚠ Warning: Charging Input: 5V ⎓1A max
DO NOT use fast-charging adapter to recharge your Gaming headset !
Built-in Li-ion battery 1 unit

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ CAUTION:
Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

ISED WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteurexempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation. Sciences et DéveloppementéconomiqueCanada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si e brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement 'appareil numérique du ciem conforme

1. **Cleaning Instructions:** Before cleaning, always unplug the device from the computer's USB port. Clean the surfaces with a soft, dry cloth. For stubborn dirt, use a cloth that is slightly dampened with water. Do not use chemical agents or solvents. Ensure the devices are completely dry before reconnecting them.
2. **Ergonomic Health and Safety Guide:** Incorrect or prolonged use of computer equipment can lead to discomfort, fatigue, headaches and serious long-term injuries known as musculoskeletal disorders (MSDs). Please take relaxation breaks every 30-60 minutes.
3. **WARNING:** The product is not a toy. Please keep it out of reach of small children. The product contains small components that may pose a choking hazard.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

⚠ ATENÇÃO:


Nota de segurança importante: Para garantir a segurança durante o transporte e armazenamento, a bateria deste produto é enviada com um nível de carga reduzido. Caso a bateria esteja insuficiente na primeira utilização, carregue o dispositivo completamente antes de usá-lo.

Sistemas operacionais compatíveis

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5/Xbox one


Conteúdo da embalagem:

A. Fone de ouvido H831 ---------- 1 unidade
B. Microfone destacável ---------- 1 unidade
C. Cabo de 3,5 mm para Tipo C ---------- 1 unidade
D. Cabo USB-A para Tipo C ---------- 1 unidade
E. Receptor USB-A e Tipo-C 2.4G ---------- 1 unidade
F. Manual do usuário ---------- 1 unidade



Instruções dos botões do fone de ouvido:

① Ligar/Desligar
② Volume + / -
③ Som espacial
④ Silenciar microfone
⑤ Luz de fundo



Início rápido :

Conexão sem fio de 2.4 GHz

Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos. O fone de ouvido emitirá um som de notificação: "Ligado, modo dongle" (caso contrário, pressione o botão liga/desliga duas vezes). Conecte o receptor USB à porta USB-A/TYPE-C do dispositivo. O fone de ouvido se conectará automaticamente ao PC.

Conexão BT

Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos. O fone de ouvido emitirá um som de notificação: "Ligado, modo BT " (caso contrário, pressione o botão liga/desliga novamente). Ative a função BT do seu dispositivo e procure por "H831". Selecione o nome do dispositivo. Quando a conexão for estabelecida, o fone de ouvido emitirá um som de notificação: "Conectado".

Conexão com fio:

① Quando o fone de ouvido estiver no modo sem fio 2.4G/BT, use o cabo USB-A para TYPE C para conectar o fone de ouvido ao seu dispositivo. O fone de ouvido mudará para o modo com fio, emitirá um som de notificação: " Modo USB " e também começará a carregar a bateria.
② Quando o fone de ouvido estiver no modo sem fio 2.4G/BT, use o cabo de 3,5 mm para Tipo C para conectar o fone de ouvido ao seu dispositivo; o fone de ouvido será desligado e passará para o modo com fio de 3,5 mm.

Modo de 2,4 GHz			
Botões/funções/ luzes	Descrição da função	Operação	Som de notificação
Botão liga/desliga	Ligar/desligar	Ligar /desligar : Pressione e segure por 3 segundos.	Ligar, desligar
	Troca de modo de conexão	Pressione duas vezes	Modo dongle
	Reproduzir/Pausar	Pressione uma vez	/
Volume +	Volume +	Pressione uma vez / pressione continuamente	Volume máximo: Dido
	Próxima faixa	Pressione e segure + por 3 segundos	/
Volume -	Volume -	Pressione uma vez / pressione continuamente	Volume mínimo: Dido
	Faixa anterior	Pressione e segure por 3 segundos.	/
Som espacial	Alternância entre som espacial/modo de jogo/som estéreo	Pressione uma vez	Modo espacial: Som espacial Modo de jogo: modo de jogo Modo estéreo: Som estéreo
Silenciar microfone	Silenciar/ativar o som do microfone	Pressione uma vez	Silenciar microfone: MIC desligado MIC ligado: MIC LIGADO
	Reconexão de 2,4 GHz	Pressione e segure por 5 segundos.	/
	Modo de monitoramento do fone de ouvido	Pressione três vezes	LIGADO: monitor ligado DESLIGADO: monitor desligado
Luz de fundo	Alternância do modo de iluminação	Pressione uma vez	/

Modo BT			
Botões/funções/ luzes	Descrição da função	Operação	Som de notificação
Botão liga/desliga	Ligar/desligar	Ligar /desligar : Pressione e segure por 3 segundos.	Ligar, desligar
	Troca de modo de conexão	Pressione duas vezes	Modo BT
	Reproduzir/Pausar	Pressione uma vez	/
	Atender/encerrar chamada telefônica	Pressione uma vez	/
	Rejeitar chamada telefônica	Pressione e segure por 1,5 segundos.	/
Volume +	Volume +	Pressione uma vez / pressione continuamente	Volume máximo: Dido
	Próxima faixa	Pressione e segure + por 3 segundos	/
Volume -	Volume -	Pressione uma vez / pressione continuamente	Volume mínimo: Dido
	Faixa anterior	Pressione e segure por 3 segundos.	/
Som espacial	Alternância entre som espacial e som estéreo	Pressione uma vez	Modo espacial: Som espacial Modo estéreo: Som estéreo
Silenciar microfone	Silenciar/ativar o som do microfone	Pressione uma vez	Silenciar microfone: MIC desligado MIC ligado: MIC LIGADO
	Reconexão BT	Pressione e segure por 3 segundos.	/
	Modo de monitoramento do fone de ouvido	Pressione três vezes	LIGADO: monitor ligado DESLIGADO: monitor desligado
Luz de fundo	Alternância do modo de iluminação	Pressione uma vez	/

Modo USB com fio			
Botões/funções/ luzes	Descrição da função	Operação	Som de notificação
Botão liga/desliga	Troca de modo de conexão	Pressione duas vezes	dongle , modo USB, modo BT
	Reproduzir/Pausar	Pressione uma vez	/
Volume +	Volume +	Pressione uma vez / pressione continuamente	Volume máximo: Dido
	Próxima faixa	Pressione e segure + por 3 segundos	/
Volume -	Volume -	Pressione uma vez / pressione continuamente	Volume mínimo: Dido
	Faixa anterior	Pressione e segure por 3 segundos.	/
Som espacial	Alternância entre som espacial/modo de jogo/som estéreo	Pressione uma vez	Modo espacial: Som espacial Modo de jogo: modo de jogo Modo estéreo: Som estéreo
Silenciar microfone	Silenciar/ativar o som do microfone	Pressione uma vez	Silenciar microfone: MIC desligado MIC ligado: MIC LIGADO
	Modo de monitoramento do fone de ouvido	Pressione três vezes	LIGADO: monitor ligado DESLIGADO: monitor desligado
Luz de fundo	Alternância do modo de iluminação	Pressione uma vez	/

Lista de dispositivos compatíveis e métodos de conexão:

Lista de hosts aplicáveis ao H831				
Equipamentos aplicáveis	Modo BT	Modo 2.4G	Modo USB com fio	Modo com fio de 3,5 mm
Telefone Apple/Android	Y	Y	Y	Y
laptop Windows	Y	Y	Y	Y
Área de trabalho do Windows	Y	Y	Y	Y
laptop da Apple	Y	Y	Y	Y
Nintendo Switch	Y	Y	Y	Y
PS/3	N	Y	Y	Y
PS/4	N	Y	Y	Y
PS/5	N	Y	Y	Y
XBOX one	N	N	N	Y

Modo de economia de energia e como carregar

Modo de economia de energia
Quando o fone de ouvido ficar desconectado por mais de 10 minutos, ele desligará automaticamente.
Quando o fone de ouvido ficar inativo por mais de 10 minutos, ele desligará automaticamente.

Como carregar

Quando a bateria estiver fraca, o fone de ouvido emitirá um som de notificação: "bateria fraca", e o indicador LED piscará em VERMELHO a cada minuto.
Utilize o cabo USB tipo C para carregar o fone de ouvido, conectando -o à porta USB do computador ou a um carregador de 5V DC. Durante o carregamento, o indicador LED ficará aceso em vermelho.

Descrição do nome do equipamento

1) Nome do fone de ouvido no modo 2.4G: Fone de ouvido sem fio H831
2) Nome do fone de ouvido no modo BT: H831 Wireless
3) Nome do fone de ouvido no modo com fio USB: H831 Fone de ouvido para jogos USB

Especificações do fone de ouvido:

- Dimensões : 205 x 175 x 94 ±3mm
- Peso : 360±10g
- Interface : USB-A, 3,5 mm
- Resposta em frequência : 20Hz -20kHz
- Tensão de operação : USB 5V
- Alto-falante : Φ53mm Impedância 60±15% Ω
- Sensibilidade S : 99±3dB
- M IC : Sensibilidade Φ6,0×2,7mm -42±3dB
- Comprimento do cabo : Cabo USB-A para Tipo-C ≈ 1,8 m, cabo de 3,5 mm para Tipo-C ≈ 1,8 m

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) This device may not cause harmful interference, and
   (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

⚠ ВНИМАНИЕ:


Важное примечание по технике безопасности: В целях безопасности при транспортировке и хранении батарея данного изделия поставляется с пониженным уровнем заряда. Если при первом использовании вы обнаружите недостаток заряда батареи, пожалуйста, полностью зарядите устройство перед началом работы.

Поддерживаемые операционные системы:

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/Switch/PS3/4/5/Xbox one


Содержимое упаковки:

A. Гарнитура H831 ---------- 1 шт
B. Съемный микрофон ---------- 1 шт
C. Кабель аудио 3,5 мм/TYPE-C ---------- 1 шт
D. Кабель USB-A/TYPE-C ---------- 1 шт
E. Приёмник USB-A и TYPE-C ---------- 1 шт
F. Руководство пользователя ---------- 1 шт



Инструкции по кнопкам гарнитуры:

① Включение/выключение питания
② Громкость + / -
③ Пространственный звук
④ Отключение микрофона
⑤ Подсветка



Быстрый старт:

Беспроводное соединение 2,4 ГГц

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, раздастся звуковой сигнал: «Включение питания, режим адаптера» (если нет, дважды нажмите кнопку питания), подключите USB-приемник к порту USB-A/TYPE-C устройства, и гарнитура автоматически подключится к ПК.

BT-соединение

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, после чего раздастся звуковой сигнал гарнитуры: «Включение, режим BT » (если нет, нажмите кнопку питания), включите функцию BT на вашем устройстве и выполните поиск устройства «H831», выберите имя устройства, после завершения подключения раздастся звуковой сигнал гарнитуры: «Подключено»

Проводное соединение:

① Когда гарнитура находится в беспроводном режиме 2,4 ГГц/BT, подключите ее к устройству с помощью кабеля USB-A — TYPE C. Гарнитура переключится в проводной режим,раздастся звуковой сигнал « Режим USB », а также начнется зарядка аккумулятора гарнитуры.
② Когда гарнитура находится в беспроводном режиме 2,4 ГГц/BT, подключите ее к устройству с помощью кабеля 3,5 мм — TYPE C. Гарнитура выключится и переключится в проводной режим 3.5 мм.

режим 2.4 ГГц			
Кнопки/функции/ индикаторы	Описание функции	Операция	Звук уведомления
Кнопка питания	Включение/ выключение питания	Включение /выключение питания : Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Включение, выключение питания
	переключение режима подключения	Двойное нажатие	режим адаптера
	Воспроизведение / Пауза	Нажмите один раз	/
Громкость +	Громкость +	Нажмите один раз / нажмите непрерывно	Максимальная громкость: Дидо
	Следующий трек	Нажмите и удерживайте + в течение 3 секунд	/
Объем -	Объем -	Нажмите один раз / нажмите непрерывно	Минимальный уровень громкости: Дидо
	Предыдущий трек	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.	/
Пространственный звук	Пространственный звук/игровой режим/ переключение стереозвука	Нажмите один раз	Пространственный режим: Пространственный звук Игровой режим: игровой режим Стереорежим: Стереозвук
Отключение микрофона	Включение/ выключение микрофона	Нажмите один раз	Отключение микрофона: Микрофон выключен Микрофон включен: Микрофон включен
	Переподключение 2,4 ГГц	Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд	/
	режим мониторинга гарнитуры	Тройное нажатие	ВКЛ: монитор включен ВЫКЛ.: монитор выключен
Подсветка	Переключение режимов освещения	Нажмите один раз	/

режим BT			
Кнопки/функции/ индикаторы	Описание функции	Операция	Звук уведомления
Кнопка питания	Включение/выключение питания	Включение /выключение питания : Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Включение, выключение питания
	переключение режима подключения	Двойное нажатие	режим BT
	Воспроизведение / Пауза	Нажмите один раз	/
	Ответить/завершить телефонный звонок	Нажмите один раз	/
	Отклонить телефонный звонок	Нажмите и удерживайте в течение 1,5 с.	/
Громкость +	Громкость +	Нажмите один раз / нажмите непрерывно	Максимальная громкость: Дидо
	Следующий трек	Нажмите и удерживайте + в течение 3 секунд.	/
Объем -	Объем -	Нажмите один раз / нажмите непрерывно	Минимальный уровень громкости: Дидо
	Предыдущий трек	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	/
Пространственный звук	Пространственный звук/переключение стереозвука	Нажмите один раз	Пространственный режим: Пространственный звук Стереорежим: Стереозвук
Отключение микрофона	Включение/ выключение микрофона	Нажмите один раз	Отключение микрофона: Микрофон выключен Микрофон включен: Микрофон включен
	BT повторное подключение	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	/
	режим мониторинга гарнитуры	Тройное нажатие	ВКЛ: монитор включен ВЫКЛ.: монитор выключен
Подсветка	Переключение режимов освещения	Нажмите один раз	/

проводной USB- режим			
Кнопки/функции/ индикаторы	Описание функции	Операция	Звук уведомления
Кнопка питания	переключение режима подключения	Двойное нажатие	адаптера , режим USB, режим BT
	Воспроизведение / Пауза	Нажмите один раз	/
Громкость +	Громкость +	Нажмите один раз / нажмите непрерывно	Максимальная громкость: Дидо
	Следующий трек	Нажмите и удерживайте + в течение 3 секунд	/
Объем -	Объем -	Нажмите один раз / нажмите непрерывно	Минимальный уровень громкости: Дидо
	Предыдущий трек	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	/
Пространственный звук	Пространственный звук /игровой режим/ переключение стереозвука	Нажмите один раз	Пространственный режим: Пространственный звук Игровой режим: игровой режим Стереорежим: Стереозвук
Отключение микрофона	Включение/ выключение микрофона	Нажмите один раз	Отключение микрофона: Микрофон выключен Микрофон включен: Микрофон включен
	режим мониторинга гарнитуры	Тройное нажатие	ВКЛ: монитор включен ВЫКЛ.: монитор выключен
Подсветка	Переключение режимов освещения	Нажмите один раз	/

Список применимых хостов и способов подключения выглядит следующим образом:

Список хостов, на которые распространяется протокол H831				
Применимое оборудование	БТ - режим	режим 2.4G	USB проводной режим	проводной режим 3,5 мм
телефон на Android	Я	Я	Я	Я
ноутбук с Windows	Я	Я	Я	Я
Рабочий стол Windows	Я	Я	Я	Я
ноутбук Apple	Я	Я	Я	Я
Nintendo Switch	Я	Я	Я	Я
PS/3	Н	Я	Я	Я
PS/4	Н	Я	Я	Я
PS/5	Н	Я	Я	Я
XBOX one	Н	Н	Н	Я

Режим энергосбережения и способ зарядки

режим энергосбережения
Если гарнитура отключена от сети более чем на 10 минут, она автоматически выключится.
Если воспроизведение музыки в наушниках прекращается более чем на 10 минут, наушники автоматически выключатся

Как заряжать

Когда заряд батареи низкий, гарнитура издает звуковой сигнал: «Заряд батареи низкий», а светодиодный индикатор начинает мигать красным цветом каждую минуту.
Для зарядки гарнитуры используйте кабель TYPE C-USB, подключив его к USB-порту компьютера или зарядному устройству постоянного тока 5 В. Во время зарядки светодиодный индикатор горит постоянно красным цветом.

Наименование и описание оборудования

1) Название гарнитуры для режима 2,4 ГГц: Беспроводная гарнитура H831
2) Название гарнитуры в режиме BT: H831 Wireless
3) Название проводной USB-гарнитуры: H831 USB Gaming Headset

Технические характеристики гарнитуры:

- Габариты : 205 x 175 x 94 ±3мм
- Вес : 360±10 г
- Интерфейс : USB-A, 3,5 мм
- Частотная характеристика F : 20 Гц - 20 кГц
- Рабочее напряжение : USB 5 В
- Динамик : Ф53 мм, импеданс 60±15% Ом
- Чувствительность : 99±3 дБ
- M ИК : Ф6,0×2.7 мм, чувствительность -42±3 дБ
- Длина кабеля C : Кабель USB-A — TYPE-C ≈1,8 м, кабель 3,5 мм — TYPE-C ≈1,8 м

Хранение

Храните гарнитуру в чистом, сухом и проветриваемом помещении при температуре окружающей среды -5~35°C. Следует избегать контакта с агрессивными веществами, хранить вдали от огня и источников тепла. В период хранения гарнитуры аккумулятор следует заряжать каждые шесть месяцев.

Примечание

1) Не подвергать гарнитуру воздействию высокой влажности и сырости.
2) Высокая громкость в течение длительного времени может нанести вред слуху.
3) Не прилагайте избыточное усилие для извлечения кабеля.

型号	HL-9228-H831		备注：尺寸：100*100MM（折页） 材质：80g书写纸 印刷：单黑双面印刷				
名称	英文+俄+巴西说明书						
日期	2026-8-3						
页码	1 OF 1		文件编号				
绘图	杨园园	审核	香敏琪	核准		版本	A.0

Easternlimes Tech