单页尺寸：104X145mm
单色印刷

REDRAGON

G833

Thale

Wired connection

User Manual



Made in China

The image shown here is indicative only, the actual product may differ.

Applicable & Feature function

EN

1. Thank you for purchasing wired gamepad.
2. This controller is compatible with PS5, PC Windows, Android.
3. The controller built in two-electric motors, 6 axis gyroscope, smart light bar, share button, touchpad, all the functions offer exciting experience and interact with your games.

Applicable & Feature function



How to register/pair the controller?



To USB C port on the PS5 console
USB cable(supplied with the PS5 system)

HINT
For the details about using the controller, refer to the user's guide of the PS5 console.

1. The first time you use the controller, or use the controller on another PS5 system, please performdevice registration/ pairing. Connect the controller with the Ps5 console via USB cable to complete device registration.

2. After first time connection, it will automatically connect to the PS5 console.

3. PCconnection, by wired USB cabledirectly PC.

4.When connected to a computer via a wired connection, press and hold the Shareand Options buttons at the same time to switch to X-Input mode.

Electrical Parameters

EN

Input power rating:	DC 5V, 500mA
Voltage:	DC 5V
Operating temperature:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Weight:	Approx.204g

Design and specifications are subject to change without notice.

Microphone Function

1.When using 3.5mm earphones, frist connect the controller to the PS5 console with a Type-C cable,then insert the headphones into the controller.
2.Press the Mic button on the controller to turn ON/OFF the PS5 console's microphone function.
3.If you need to use two controllers at the same time, please connect them to the front and back USB ports of PS5 Console. Do not connect two controllers to both the front USB port or back USB port.



Wake up the console

Press Power button on the console to wake up the console.

How to turn on/off?

The controller will start when you press the HOME button or connect to computer by USB cable. If it cannotstopworking after a long time, please plug the USB cable in computer then pull it out, thus it will be power off.Please disconnect when stop playing with the controller

Exterior protection

Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discolored Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with achemically-treated cleaning cloth.

Package list:



Gamepad x1 | **USB Type-C Cable x 1** | **User Manual x 1**

Funkcja stosowana I funkcja

PL

1. Dziękować ty za zakup przewodowego gamepada .
2. Ten kontroler jest kompatybilny z PS5, PC, Windows, Android.
3. Kontroler zawiera dwa silniki elektryczne, 6-osiowy żyroskop, inteligentny pasek świetlny, przycisk udostępniania, panel dotykowy, wszystkie funkcje oferują ekscytujące doświadczenia i interakcję z grami.

Funkcja stosowana I funkcja



Jak zarejestrować/sparować kontroler?



Do USB C port na konsoli PS5 Kabel USB (dołączony do systemu PS5)

WSKAZÓWKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z kontrolera, zapoznaj się z Instrukcja obsługi konsoli PS5.

1. Podczas pierwszego użycia kontrolera lub używania kontrolera w innym systemie PS5 wykonaj następujące czynności: Rejestracja/parowanie urządzenia. Podłącz kontroler do konsoli PS5 kablem USB, aby dokończyć rejestrację urządzenia.

2. Po pierwszym połączeniu urządzenie automatycznie połączy się z konsolą Ps5.

3. Połączenie z komputerem bezpośrednio za pomocą przewodowego kabla USB Komputer.

4. Po podłączeniu do komputera za pomocą połączenia przewodowego naciśnij i przytrzymaj przycisk Udostępnij i jednocześnie przyciski Opcje, aby przełączyć się na tryb X-Input.

Funkcja mikrofonu

1.W przypadku korzystania ze słuchawek 3,5 mm należy najpierw podłączyć kontroler do konsoli PS5 za pomocą kabla typu-C, a następnie włóż słuchawki do kontrolera.
2.Naciśnij przycisk mikrofonu na kontrolerze, aby włączyć/wyłączyć funkcję mikrofonu konsoli PS5.
3.Jeśli potrzebujesz używać dwóch kontrolerów jednocześnie, podłącz je do przedniego i tylnego portu USB konsoli PS5. Nie podłączaj dwóch kontrolerów do przedniego portu USB ani tylny port USB.



Wybudź konsolę

Naciśnij przycisk zasilania na konsoli, aby ją wybudzić.

Jak włączyć/wyłączyć?

Kontroler uruchomi się po naciśnięciu przycisku HOME lub podłączeniu do komputera kablem USB. Jeśli nie można go zatrzymać, jeśli urządzenie pracuje przez dłuższy czas, podłącz kabel USB do komputera, a następnie go odłącz, co spowoduje jego wyłączenie. Proszę rozłączyć się po zakończeniu gry za pomocą kontrolera .

Ochrona zewnętrzna

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec uszkodzeniu lub odbarwieniu zewnętrznej części produktu . Nie umieszczaj na zewnętrznej części produktu żadnych gumowych ani winylowych materiałów przez dłuższy czas. Użyj miękkiego , suchego Do czyszczenia produktu należy używać ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie czyścić środkami czyszczącymi nasączonymi chemicznie . płótno.

Lista pakietów:



Gamepad x1 | **USB typu C x1** | **USB typu C x1**

Parametry elektryczne

PL

Moc wejściowa:	Prąd stały 5 V, 500 mA
Woltaż:	Prąd stały 5 V
Temperatura pracy:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Waga:	Około 2,04 g

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Anwendbare und funktionale Merkmale

DE

1. Dank für dich Kauf eines kabelgebundenen Gamepads .
2. Dieser Controller ist kompatibel mit PS5, PC Windows, Android.
3. Der Controller verfügt über zwei eingebaute Elektromotoren, ein 6-Achsen-Gyroskop, eine intelligente Lichtleiste, eine Teilen-Taste und ein Touchpad. Alle Funktionen bieten ein aufregendes Erlebnis und interagieren mit ihren Spielen.

Anwendbare und funktionale Merkmale



Wie registriere/kopiere ich den Controller?



Auf USB C Hafen auf der PS5-Konsole USB-Kabel (im Lieferumfang der PS5 enthalten)

HINWEIS
Einzelheiten zur Verwendung des Controllers finden Sie unter Das Benutzerhandbuch der PS5-Konsole.

1. Bitte führen Sie folgende Schritte aus, bevor Sie den Controller zum ersten Mal verwenden oder ihn an einem anderen PS5-System verwenden: Geräteregistrierung/Kopplung. Verbinden Sie den Controller über ein USB-Kabel mit der PS5-Konsole, um die Geräteregistrierung abzuschließen.

2. Nach der ersten Verbindung stellt es automatisch eine Verbindung zur PS5-Konsole her.

3. PC-Anschluss, direkt über ein USB-Kabel PC.

4. Wenn Sie über eine Kabelverbindung mit einem Computer verbunden sind, halten Sie die Teilen-Taste gedrückt. und gleichzeitig die Options-Taste drücken, um in den X-Input-Modus zu wechseln.

Elektrische Parameter

DE

Nennleistungsaufnahme:	Gleichstrom 5 V, 500 mA
Stromspannung:	Gleichstrom 5 V
Betriebstemperatur:	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)
Gewicht:	Ca. 2,04 g

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Mikrofonfunktion

1.Bei Verwendung von 3,5-mm-Kopfhörern schließen Sie zuerst den Controller an, die PS5-Konsole mit einem Typ-C-Kabel verbinden, dann das Kabel einstecken Kopfhörer an den Controller anschließen.
2.Drücken Sie die Mikrofontaste am Controller, um das Mikrofon ein- bzw. auszuschalten. Mikrofonfunktion der PS5-Konsole.
3.Falls Sie zwei Controller gleichzeitig verwenden müssen, bitte Schließen Sie sie an die vorderen und hinteren USB-Anschlüsse der PS5-Konsole an. Schließen Sie nicht zwei Controller an beide USB-Anschlüsse an der Vorderseite an. USB-Anschluss auf der Rückseite.



Konsole aufwecken

Drücken Sie den Netzschalter an der Konsole, um die Konsole einzuschalten.

Wie schalte ich das Gerät ein/aus?

Der Controller startet, sobald Sie die HOME-Taste drücken oder ihn per USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Falls er sich nicht stoppen lässt... Nach längerem Betrieb bitte das USB-Kabel an den Computer anschließen und wieder herausziehen, damit es sich ausschaltet. Bitte trennen Sie die Verbindung, wenn Sie mit dem Controller nicht mehr spielen

Äußerer Schutz

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine Beschädigung oder Verfärbung der Produktoberfläche zu verhindern . Legen Sie keine Gummi- oder Vinylmaterialien über einen längeren Zeitraum auf die Produktoberfläche. Verwenden Sie ein weiches , trockenes Tuch. Reinigen Sie das Produkt mit einem Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Wischen Sie das Produkt nicht mit chemisch behandeltem Reinigungsmittel ab. Tuch.

Paketliste:



Gamepad x1 | **USB-Typ-C- Kabel x1** | **Benutzerhandbuch x1**

Применимые функции и особенности

RU

1. Благодарить тебе за покупка проводного геймпада .
2. Этот контроллер Совместимо с PS5, ПК под управлением Windows и Android.
3. В контроллер встроены два электродвигателя, 6-осевой гироскоп, интеллектуальная световая панель, кнопка "Поделиться", сенсорная панель. Все функции обеспечивают захватывающий опыт и взаимодействуют с вашими играми.

Применимые функции и особенности



Как зарегистрировать/сопрячь ко



К USB C порт на консоли PS5 USB-кабель (поставляется в комплекте с системой PS5)

НАМЕКАТЬ
Подробную информацию об использовании контроллера см. в разделе... Руководство пользователя консоли PS5.

1. При первом использовании контроллера или при использовании контроллера на другой системе PS5, пожалуйста, выполните следующие действия. Регистрация/сопряжение устройства. Подключите контроллер к консоли PS5 с помощью USB-кабеля для завершения регистрации устройства.

2. После первого подключения устройство автоматически подключится к консоли PS5.

3. Подключение к ПК напрямую через проводной USB-кабель. ПК.

4. При подключении к компьютеру через проводное соединение нажмите и удерживайте кнопку «Поделиться». Нажмите одновременно кнопки и «Параметры», чтобы переключиться в режим X-Input.

Электрические параметры

RU

Номинальная потребляемая мощность:	DC 5V, 500mA
Напряжение:	DC 5 B
Рабочая температура:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Масса:	Примерно 2,04 г

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Функция микрофона

1.При использовании наушников с разъемом 3,5 мм сначала подключите контроллер к Подключите консоль PS5 с помощью кабеля Type-C, затем вставьте наушники в контроллер.
2.Нажмите кнопку Mic на контроллере, чтобы включить/выключить микрофон. Функция микрофона консоли PS5.
3.Если вам необходимо использовать два контроллера одновременно, подключите их к переднему и заднему USB-портам консоли PS5. Не подключайте два контроллера одновременно к переднему USB-порту, задний USB-порт.



Разбудите консоль

Нажмите кнопку питания на консоли, чтобы вывести её из строя.

Как включить/выключить?

Контроллер запустится при нажатии кнопки HOME или при подключении к компьютеру через USB-кабель. Если его не удается остановить, После длительного простоя, пожалуйста, подключите USB-кабель к компьютеру, а затем выньте его, это выключит устройство. Пожалуйста, отключайтесь, когда прекращаете играть с помощью контроллера .

Внешняя защита

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы предотвратить износ или изменение цвета внешней поверхности изделия . Не размещайте резиновыми или виниловые материалы на внешней поверхности изделия в течение длительного времени. Используйте мягкую, сухую ткань . Для чистки изделия используйте ткань. Не используйте растворители или другие химические вещества. Не протирайте чистящими средствами , обработанными химическими веществами. ткань.

Список комплектации:



Геймпад x1 | **Кабель USB Type-C (1 шт.)** | **Руководство пользователя x1**

Fonctions applicables et fonctionnalités

FR

1. Remercier vous pour achat d'une manette filaire .
2. Ce contrôleur est compatible avec PS5, PC Windows et Android .
3. La manette intègre deux moteurs électriques, un gyroscope à 6 axes, une barre lumineuse intelligente, un bouton de partage et un pavé tactile. Toutes les fonctionnalités offrent une expérience passionnante et interagissent avec vos jeux.

Fonctions applicables et fonctionnalités



Comment enregistrer/appairer la manette?



Vers USB C port sur la console PS5 Câble USB (fourni avec le système PS5)

INDICE
Pour plus de détails sur l'utilisation de la manette, reportez-vous à Le guide de l'utilisateur de la console PS5.

1. La première fois que vous utilisez la manette, ou que vous utilisez la manette sur un autre système PS5, veuillez effectuer les opérations suivantes : Enregistrement/appairage du périphérique. Connectez la manette à la console PS5 via un câble USB pour terminer l'enregistrement du périphérique.

2. Après la première connexion, il se connectera automatiquement à la console PS5.

3. Connexion PC, par câble USB câblé directement PC.

4. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur par câble, appuyez longuement sur le bouton Partager. et les boutons Options simultanément pour passer en mode X-Input.

Parámetros eléctricos

FR

Puissance d'entrée nominale :	5 V CC, 500 mA
tension:	5 V CC
Température de fonctionnement :	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Poids:	Environ 2,04 g

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Fonction microphone

1.Lors de l'utilisation d'écouteurs de 3,5 mm, connectez d'abord le contrôleur à Connectez la console PS5 à un câble Type-C, puis insérez le casque dans le contrôleur.
2.Appuyez sur le bouton Micro de la manette pour activer/ désactiver la micro. Fonction microphone de la console PS5.
3.Si vous devez utiliser deux contrôleurs simultanément, veuillez Connectez-les aux ports USB avant et arrière de la console PS5. Ne connectez pas deux manettes simultanément au port USB avant ou Port USB arrière.



Réveillez la console

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la console pour la réactiver.

Comment allumer/éteindre ?

La manette s'allumera lorsque vous appuierez sur le bouton HOME ou que vous la connectrez à un ordinateur via un câble USB. Si elle ne s'arrête pas, Après une longue période d'inactivité, veuillez brancher le câble USB à l'ordinateur puis le débrancher ; l'appareil s'éteindra ainsi. Veuillez vous déconnecter lorsque vous arrêtez de jouer avec la manette .

Protection extérieure

Suivez les instructions ci-dessous pour éviter que l'extérieur du produit ne se détériore ou ne se décolore . Ne placez aucun matériau en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée. Utilisez un chiffon doux et sec. Nettoyer le produit avec un chiffon. Ne pas utiliser de solvants ni d'autres produits chimiques. Ne pas essuyer avec un produit nettoyant traité chimiquement. tissu.

Liste des colis :

Manette de jeu x1 | **USB Type-C x1** | **Manuel d'utilisation x1**

Toepassellijke en functionele kenmerken

NL

1. Dank jij voor een bedrade gamepad kopen .
2. Deze controller is compatibel met PS5, Windows-pc's en Android.
3. De controller is voorzien van twee elektromotoren, een 6-assige gyroscoop, een slimme lichtbalk, een deelknop en een touchpad. Alle functies bieden een spannende ervaring en interacte met je games.

Toepassellijke en functionele kenmerken



Hoe registreer/koppel ik de controller?



Naar USB-C haven op de PS5-console USB-kabel (meegeleverd met het PS5-systeem)

HINT
Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de controller de volgende documentatie: De gebruikershandleiding van de PS5-console.

1. De eerste keer dat je de controller gebruikt, of de controller op een ander PS5-systeem gebruikt, voer je de volgende stappen uit. Apparaatregistratie/koppeling. Verbind de controller met de PS5-console via een USB-kabel om de apparaatregistratie te voltooien.

2. Na de eerste verbinding maakt het apparaat automatisch verbinding met de PS5-console.

3. PC-verbinding, rechtstreeks via een USB-kabel. PC.

4. Als u via een kabel met een computer bent verbonden, houdt u de deelknop ingedrukt. en de Options-knop tegelijk indrukken om over te schakelen naar de X-Input-modus.

Elektrische parameters

NL

Nominaal ingangsvermogen:	DC 5V, 500mA
Spanning:	DC 5 V
Bedrijfstemperatuur:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Gewicht:	Ongeveer 204 g

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Microfoonfunctie

1.Bij gebruik van 3,5 mm-koptelefoons moet u eerst de controller aansluiten op sluit de PS5-console aan op een USB-C kabel en steek vervolgens de koptelefoon in de aan op de controller.
2.Druk op de microfoonknop op de controller om de microfoon in/uit te schakelen. De microfoonfunctie van de PS5-console.
3.Als u twee controllers tegelijk wilt gebruiken, Sluit ze aan op de USB-poorten aan de voor- en achterkant van de PS5-console. Sluit niet twee controllers aan op zowel de USB-poort aan de voorzijde als de USB-poort aan de voorzijde. USB-poort aan de achterkant.

Activeer de console

Druk op de aan/uit-knop op de console om de console te activeren.

Hoe zet ik het aan/uit?

De controller start wanneer u op de HOME-knop drukt of hem via een USB-kabel op de computer aansluit. Als hij niet kan stoppen... Als het apparaat na lange tijd weer is ingeschakeld, sluit u de USB-kabel aan op de computer en haalt u deze er vervolgens weer uit. Het apparaat zal dan uitschakelen. Koppel de controller los wanneer je stopt met spelen.

Buitenbescherming

Volg de onderstaande instructies om te voorkomen dat de buitenkant van het product beschadigd raakt of verkleurt . Plaats geen rubberen of vinyl materialen gedurende langere tijd op de buitenkant van het product. Gebruik een zacht, droog doek. Gebruik een doek om het product schoon te maken. Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën. Veeg het product niet af met een reinigingsmiddel dat niet chemisch behandeld is . lap.

Pakketinhoud:



Gamepad x1 | **USB Type-C kabel x1** | **Gebruikershandleiding x1**

Funcție aplicabilă și caracteristică

RO

1. Mulțumesc pentru tine Cumpărare gamepad cu fir.
2. Acest controler este compatibil cu PS5, PC Windows, Android.
3. Controlerul este încorporat în două motoare electrice, giroscop cu 6 axe, bară luminoasă inteligentă, buton de partajare, touchpad, Toate funcțiile oferă o experiență interesantă și interacționează cu jocurile tale.

Funcție aplicabilă și caracteristică



Cum se înregistrează/se împerechează controlerul?



Către USB C port pe consola PS5 Cablu USB (furnizat cu sistemul PS5)

ALUZIE
Pentru detalii despre utilizarea controlerului, consultați Ghidul utilizatorului consolei PS5.

1. Prima dată când utilizați controlerul sau îl utilizați pe un alt sistem Ps5, vă rugăm să efectuați înregistrare/ împerechere dispozitiv. Conectați controlerul la consola Ps5 prin cablu USB pentru a finaliza înregistrarea dispozitivului.

2. După prima conectare, se va conecta automat la consola Ps5.

3. Conexiune la PC, direct prin cablu USB cu fir PC.

4. Când este conectat la un computer printr-o conexiune cu fir, apăsați și mențineți apăsat butonul Partajare și Opțiuni simultan pentru a comuta la modul X-Input.

Parametri electrici

RO

Putere nominală de intrare:	CC 5V, 500mA
Voltaj:	5 V CC
Temperatura de funcționare:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Greutate:	Aprox. 204 g

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Funcția microfonului

1.Când utilizați căști de 3,5 mm, conectați mai întâi controlerul la consola PS5 cu un cablu Type-C, apoi introduceți căștile în controler.
2.Apăsați butonul Mic de pe controler pentru a porni/opri Funcția de microfon a consolei PS5.
3.Dacă trebuie să utilizați două controlere în același timp, vă rugăm Conectați-le la porturile USB frontal și posterior ale consolei PS5. Nu conectați două controlere la ambele porturi USB frontale sau portul USB din spate.



Trezește consola

Apăsați butonul de pornire/oprire de pe consolă pentru a o activa.

Cum se pornește/oprește?

Controlerul va porni când apăsați butonul HOME sau îl conectați la computer prin cablu USB. Dacă nu se poate opri funcționează după o perioadă lungă de timp, vă rugăm să conectați cablul USB la computer, apoi să îl scoateți, astfel acesta se va opri. Vă rugăm să deconectați dispozitivul când încetați să vă jucați cu controlerul .

Protecție exterioară

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea exteriorului produsului . Nu așezați materiale din cauciuc sau vinil pe exteriorul produsului pentru o perioadă lungă de timp. Folosiți o cârpă moale și uscată lavetă pentru curățarea produsului. Nu utilizați solventi sau alte substanțe chimice. Nu stergeți cu o lavetă de curățare tratată chimic. pânză.

Lista de pachete:



Gamepad x1 | **USB tip C x1** | **Manual de utilizare x1**

Função aplicável e característica

PT

1. Agradecer você por Comprar gamepad com fio .
2. Este controlador É compatível com PS5, PC Windows e Android.
3. O controlador possui dois motores elétricos integrados, giroscópio de 6 eixos, barra de luz inteligente, botão de compartilhamento e touchpad. Todas as funções oferecem uma experiência emocionante e interagem com seus jogos.

Função aplicável e característica

Como registrar/emparelhar o controle?

Para USB C porta no console PS5 Cabo USB (fornecido com o sistema PS5)

DICA
Para obter detalhes sobre como usar o controlador, consulte O guia do usuário do console PS5.

1. Na primeira vez que usar o controle, ou ao usá-lo em outro sistema PS5, realize os seguintes passos: Registro/ emparelhamento do dispositivo. Conecte o controle ao console PS5 através do cabo USB para concluir o registro do dispositivo.

2. Após a primeira conexão, ele se conectará automaticamente ao console PS5.

3. Conexão com o PC, diretamente por cabo USB. PC.

4. Quando estiver conectado a um computador por meio de uma conexão com fio, pressione e mantenha pressionado o botão Compartilhar. Pressione os botões e Options ao mesmo tempo para alternar para o modo X-Input.

Parâmetros Elétricos

PT

Potência de entrada nominal:	CC 5V, 500mA
Tensão:	5 V CC
Temperatura de operação:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Peso:	Aproximadamente 2,04 g

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Função do microfone

1.Ao usar fones de ouvido de 3,5 mm, primeiro conecte o controlador a Conecte o console PS5 com um cabo Type-C e, em seguida, insira o Conecte os fones de ouvido ao controle.
2.Pressione o botão do microfone no controle para ligar/ desligar o microfone. Função de microfone do console PS5.
3.Se precisar usar dois controladores ao mesmo tempo, por favor Conecte-os às portas USB frontal e traseira do console PS5. Não conecte dois controladores à porta USB frontal ou Porta USB traseira .

Ligue o console

Pressione o botão Liga/Desliga no console para ligá-lo.

Como ligar/desligar?

O controlador iniciará quando você pressionar o botão HOME ou conectá-lo ao computador por meio de um cabo USB. Se não for possível desligá-lo, ele será reiniciado. Se o aparelho estiver inativo após um longo período de uso, conecte o cabo USB ao computador e, em seguida, desconecte-o para desligá-lo. Por favor, desconecte-se ao parar de usar o controle .

Proteção externa

Siga as instruções abaixo para ajudar a evitar que a parte externa do produto se deteriore ou descolora . Não coloque materiais de borracha ou vinil sobre a parte externa do produto por um período prolongado. Use um pano macio e seco. Use um pano para limpar o produto. Não utilize solventes ou outros produtos químicos. Não limpe com produtos de limpeza tratados quimicamente. pano.

Lista de pacotes:

Gamepad x1 | **USB Tipo C x1** | **Manual do Usuário x1**

適用可能な機能

JP

1. 感謝 あなたへ有線ゲームパッドを購入する。
2. このコントローラーPS5, PC Windows、Androidに対応しています。
3. コントローラーには、2つの電気モーター、6 軸ジャイロスコープ、スマートライトバー、共有ボタン、タッチパッドが内蔵されています。すべての機能は刺激的な体験を提供し、ゲームと連携します。

適用可能な機能

コントローラーの登録/ペアリング方法は?

USB C へ ポート PS5本体で USBケーブル (PS5本体に同梱)

ヒント
コントローラーの使用方法の詳細については、以下を参照してください。PS5本体のユーザーガイド。

1. コントローラーを初めて使用する場合、またはコントローラーを別のPS5システムで使用する場合は、以下の手順を実行してください。デバイスの登録 / ペアリング。コントローラー をUSBケーブルでPS5本体に接続して、デバイスの登録を完了してください。

2. 初回接続後は、自動的にPS5本体に接続されます。

3. PC接続は、USBケーブルで直接接続します。PC。

4. 有線接続でコンピューターに接続している場合は、共有ボタンを長押しします。X-Inputモードに切り替えるには、Optionsボタンと Optionsボタンを同時に押します。

電気的パラメータ

JP

入力電力定格:	DC 5V, 500mA
電圧:	DC 5V
動作温度:	5°C～35°C (41°F～95°F)
重さ:	約204g

デザインおよび仕様は予告なく変更される場合があります。

マイク機能

1.3.5mmイヤホンを使用する場合は、まずコントローラーをPS5本体をType-Cケーブルで接続し、ヘッドホンをコントローラーに接続します。
2.コントローラーのマイクボタンを押してオンオフを切り替えます PS5本体のマイク機能。
3.コントローラーを2つ同時に使用する必要がある場合は、それらをPS5本体の前面と背面のUSBポートに接続してください。2つのコントローラーをフロント USB ポートまたは 背面USBポート。

コンソールを起動する

本体の電源ボタンを押して、本体を起動してください。

電源のオン/オフの方法は?

HOMEボタンを押すか、USBケーブルでコンピューターに接続すると、コントローラーが起動します。停止できない場合は、長時間使用した後、USBケーブルをコンピューターに差し込んでから引き抜いてください。そうすることで電源が切れます。コントローラーでのプレイを終了する際は、接続を解除してください。

外部保護

製品の外装の劣化や変色を防ぐため、以下の手順に従ってください。ゴムやビニール製の素材を製品の外装に長時間置かないでください。柔らかく乾いた 製品のお手入れには布を使用してください。溶剤やその他の化学薬品は使用しないでください。化学処理された洗浄剤で拭かないでください。布。

パッケージ一覧:

ゲームパッド×1 | **USB Type-Cケーブル×1** | **ユーザーマニュアル x1**

พังก์ชันที่ใช้งานได้และคุณสมบัติ

TH

1. ขอบคุณ คุณสำหรับ ซื้อจอยเกมแบบมีสาย
2. ตัวควบคุมนี้ ใช้งาน ได้กับ PS5, PC รบบ Windows และ Android
3. ตัวควบคุมนี้มีมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัว, ไจโรสโคป 6 แกน, แถบไฟอัจฉริยะ, ปุ่มแชร์, แผ่นซัมผัสในตัว พังก์ชั่นทั้งหมดมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีปฏิสัมพันธ์กับเกมของคุณ

พังก์ชันที่ใช้งานได้และคุณสมบัติ