单页尺寸：104X145mm
单色印刷

REDRAGON

G833-WL

Thale wireless

Wireless connection

User Manual



5V USB Made in China

The image shown here is indicative only, the actual product may differ.

Applicable & Feature function EN

1.Thank you for purchasing wireless controller.
2. This controller is compatible with PS5, PC Windows, Android/iOS.
3. The controller built in two electric motors, 6axis gyroscope, smart light bar, share button, touchpad, all the functions offer exciting experience and interact with your games.

Applicable & Feature function

How to register/pair the controller?

To USB C port on the PS5 console USB cable(supplied with the PS5 system)

HINT
For the details about using the controller, refer to the user's guide of the PS5 console.

1.The first time you use the controller, or use the controller on another PS5 system, please perform device registration/ paring. Connect the controller with the PS5 console via USB cable to complete device registration.

2.After first time connection, it will automatically connect to the PS5 console.

3. For bluetooth enabled PC connection, press "SHARE" and "HOME" buttons before pairing or by wired USB cable directly if there is no bluetooth on your PC.

4. If you want to turn on the controller wireless pairing mode, the same way as the PC connection, press and hold the "SHARE" and "HOME" buttons until the top LED bar flashes rapidly, at this time the controller enters into the wireless pairing mode, applicable to Android, iOS and PC bluetooth.

Electrical Parameters EN

Input power rating:	DC 5V, 500mA
Battery type:	Built-in rechargeable Lithium-Ion battery
Voltage:	DC 3.7 V
Battery capacity:	1000mAh
Operating temperature:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Weight:	Approx. 222 g

Design and specifications are subject to change without notice.

Microphone Function

1.When using 3.5mm earphones, frist connect the controller to the PS5 console with a Type-C cable,then insert the headphones into the controller.
2.Press the Mic button on the controller to turn ON/OFF the PS5 console's microphone function.
3.If you need to use two controllers at the same time, please connect them to the front and back USB ports of PS5 Console. Do not connect two controllers to both the front USB port or back USB port.

Wake up the console

1.Press HOME button on the controller to wake up the console.
2.Press Power button on the console to wake up the console.

How to turn on/off?

The controller will start when you press the HOME button or connect to computer by UsB cable. If it can not stop working after a long time, please plug the USB cable in computer then pull it out, thus it will be power off. Please disconnect when stop playing with the controller, then it would turn off automatically. If the LED light remains on, it may because it's still Bluetooth connect.You can restart it by pressing the RESET hole on the back of the gamepad with a pin for 8 seconds, the gamepad would get reset.

How to Charge the Controller?

Charge the controller with the USB cable or charging dock.
When charging, the light bar will be flashing orange; when fully charged, the light bar turns off.

Battery life and duration

Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries.
The battery has a limited life span. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Batterylife also varies depending on the storage method, conditions of use and environmental factors. Charge in an environment where the temperature range is between 10°C- 30°C(50oF- 86°F). Charging may be not as effective when performed in other environments.
When the wireless controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once 3 months to help maintain battery functionality.

Exterior protection EN

Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discolored. Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with achemically-treated cleaning cloth.

Package list:

Gamepad x1 | Charging cable x 1 | User Manual x 1

Funkcja stosowana i funkcja PL

1. Dziękujemy za zakup kontrolera bezprzewodowego.
2. Ten kontroler jest kompatybilny z PS5, PC, Windows, Android/iOS.
3. Kontroler zawiera dwa silniki elektryczne, 6-osiowy żyroskop, inteligentny pasek świetlny, przycisk udostępniania, panel dotykowy, wszystkie funkcje oferują ekscytujące doświadczenia i interakcję z grami.

Funkcja stosowana i funkcja

Jak zarejestrować/sparować kontroler?

Do USB C port na konsoli PS5 Kabel USB (dołączony do systemu PS5)

WSKAZÓWKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z kontrolera, zapoznaj się z Instrukcja obsługi konsoli PS5.

1. Podczas pierwszego użycia kontrolera lub używania kontrolera w innym systemie PS5 wykonaj następujące czynności: Rejestracja/parowanie urządzenia. Podłącz kontroler do konsoli PS5 kablem USB, aby dokończyć rejestrację urządzenia.

2. Po pierwszym połączeniu urządzenie automatycznie połączy się z konsolą Ps5.

3. Aby połączyć się z komputerem za pomocą technologii BT , przed sparowaniem naciśnij przyciski „SHARE" i „ HOME" lub podłącz urządzenie bezpośrednio za pomocą kabla USB jeśli nie ma BT Twój komputer.

4. Jeśli Ty Jeśli chcesz włączyć tryb bezprzewodowego parowania kontrolera, w taki sam sposób jak w przypadku połączenia z komputerem, naciśnij i przytrzymaj przyciski „SHARE" i „HOME", aż górny pasek LED zacznie szybko migać. W tym momencie kontroler przejdzie w tryb bezprzewodowego parowania. Dotyczy to systemów Android, iOS i PC BT .

Parametry elektryczne PL

Moc wejściowa:	Prąd stały 5 V, 500 mA
Typ baterii:	Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Woltaż:	Prąd stały 3,7 V
Pojemność baterii:	1000mAh
Temperatura pracy:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Waga:	Około 222 g

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Funkcja mikrofonu

1.W przypadku korzystania ze słuchawek 3,5 mm należy najpierw podłączyć kontroler do konsolę PS5 za pomocą kabla typu C, a następnie włóż słuchawki do kontrolera.
2.Naciśnij przycisk mikrofonu na kontrolerze, aby włączyć/ wyłączyć Funkcja mikrofonu konsoli PS5.
3.Jeśli potrzebujesz używać dwóch kontrolerów jednocześnie, podłącz je do przedniego i tylnego portu USB konsoli PS5. Nie podłączaj dwóch kontrolerów do przedniego portu USB ani tylny port USB.

Wybudź konsolę

1. Naciśnij przycisk HOME na kontrolerze, aby wybudzić konsolę.
2. Naciśnij przycisk zasilania na konsoli, aby ją wybudzić.

Jak włączyć/wyłączyć?

Kontroler uruchomi się po naciśnięciu przycisku HOME lub podłączeniu do komputera kablem USB. Jeśli nie można go zatrzymać, Jeśli urządzenie pracuje przez dłuższy czas, podłącz kabel USB do komputera, a następnie go odłącz, co spowoduje jego wyłączenie. Proszę odłączyć kontroler po zakończeniu gry, wtedy wyłączy się automatycznie. Jeśli dioda LED nadal świeci, Włączony, może to być spowodowane tym, że nadal jest połączenie BT . Możesz go ponownie uruchomić, naciskając otwór RESET z tyłu. przytrzymując gamepad pinem przez 8 sekund, gamepad zostanie zresetowany.

Jak ładować kontroler?

Naładuj kontroler za pomocą kabla USB lub stacji dokującej.
Podczas ładowania pasek świetlny będzie migał na pomarańczowo; po pełnym naładowaniu pasek świetlny wyłączy się.

Żywotność i czas działania baterii

Nie dotykaj uszkodzonych lub przeciekających baterii litowo-jonowych.
Bateria ma ograniczoną żywotność. Żywotność baterii będzie się stopniowo zmniejszać wraz z upływem czasu i użytkowaniem. Bateria Żywotność zależy także od sposobu przechowywania, warunków użytkowania i czynników środowiskowych. Ładuj w środowisku o temperaturze od 10°C do 30°C (50°F do 86°F). Ładowanie może nie być tak efektywne w innych warunkach.
Jeśli kontroler bezprzewodowy nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się jego pełne naładowanie. Należy to robić co najmniej raz na 3 miesiące, aby utrzymać funkcjonalność baterii.

Ochrona zewnętrzna PL

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec uszkodzeniu lub odbarwieniu zewnętrznej części produktu . Nie umieszczaj na zewnętrznej części produktu żadnych gumowych ani winylowych materiałów przez dłuższy czas. Użyj miękkiego , suchego Do czyszczenia produktu należy używać ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie czyścić środkami czyszczącymi nasączonymi chemicznie . płótno.

Lista pakietów:

Gamepad x1 | Kabel ładujący x1 | Instrukcja obsługi x1

Anwendbare und funktionale Merkmale DE

1. Vielen Dank für den Kauf des drahtlosen Controllers.
2. Dieser Controller ist kompatibel mit PS5, PC Windows, Android/iOS.
3. Der Controller verfügt über zwei eingebaute Elektromotoren, ein 6-Achsen-Gyroskop, eine intelligente Lichtleiste, eine Teilen-Taste und ein Touchpad. Alle Funktionen bieten ein aufregendes Erlebnis und interagieren mit Ihren Spielen.

Anwendbare und funktionale Merkmale

Wie registriere/kopiere ich den Controller?

Auf USB C Hafen auf der PS5-Konsole USB-Kabel (im Lieferumfang der PS5 enthalten)

HINWEIS
Einzelheiten zur Verwendung des Controllers finden Sie unter Das Benutzerhandbuch der PS5-Konsole.

1. Bitte führen Sie folgende Schritte aus, bevor Sie den Controller zum ersten Mal verwenden oder ihn an einem anderen PS5-System verwenden: Geräteregistrierung/Kopplung. Verbinden Sie den Controller über ein USB-Kabel mit der PS5-Konsole, um die Geräteregistrierung abzuschließen.

2. Nach der ersten Verbindung stellt es automatisch eine Verbindung zur PS5-Konsole her.

3. Für eine BT -fähige PC-Verbindung drücken Sie vor dem Koppeln die Tasten "SHARE" und "HOME" oder stellen Sie die Verbindung direkt über ein USB-Kabel her. wenn kein BT verfügbar ist Ihrem PC.

4. Wenn Du Um den drahtlosen Kopplungsmodus des Controllers zu aktivieren, gehen Sie genauso vor wie bei der PC-Verbindung: Halten Sie die Tasten „SHARE" und „HOME" gedrückt, bis die obere LED-Leiste schnell blinkt. Der Controller befindet sich nun im drahtlosen Kopplungsmodus. Dies ist anwendbar auf Android, iOS und PC BT .

Elektrische Parameter DE

Nennleistungsaufnahme:	Gleichstrom 5 V, 500 mA
Akku-Typ:	Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Stromspannung:	3,7 V Gleichstrom
Batteriekapazität:	1000 mAh
Betriebstemperatur:	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)
Gewicht:	Ca. 222 g

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Mikrofonfunktion

1.Bei Verwendung von 3,5-mm-Kopfhörern schließen Sie zuerst den Controller an. die PS5-Konsole mit einem Typ-C-Kabel verbinden, dann das Kabel einstecken Kopfhörer an den Controller anschließen.
2.Drücken Sie die Mikrofontaste am Controller, um das Mikrofon ein- bzw. auszuschalten. Mikrofonfunktion der PS5-Konsole.
3.Falls Sie zwei Controller gleichzeitig verwenden müssen, bitte Schließen Sie sie an die vorderen und hinteren USB-Anschlüsse der PS5-Konsole an. Schließen Sie nicht zwei Controller an beide USB-Anschlüsse an der Vorderseite an. USB-Anschluss auf der Rückseite.

Konsole aufwecken

1. Drücken Sie die HOME-Taste auf dem Controller, um die Konsole aufzuwecken.
2. Drücken Sie den Netzschalter an der Konsole, um die Konsole einzuschalten.

Wie schalte ich das Gerät ein/aus?

Der Controller startet, sobald Sie die HOME-Taste drücken oder ihn per USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Falls er sich nicht stoppen lässt... Nach längerem Betrieb bitte das USB-Kabel an den Computer anschließen und wieder herausziehen, damit es sich ausschaltet. Bitte trennen Sie den Controller nicht mehr spielen. Er schaltet sich dann automatisch aus. Wenn die LED-Leuchte weiterhin leuchtet, ... Das Gerät ist möglicherweise noch mit BT verbunden. Sie können es neu starten, indem Sie die RESET-Taste auf der Rückseite drücken. Wenn man das Gamepad 8 Sekunden lang mit einer Nadel berührt, wird das Gamepad zurückgesetzt.

Wie lade ich den Controller auf?

Laden Sie den Controller mit dem USB-Kabel oder der Ladestation auf.
Während des Ladevorgangs blinkt die Leuchtleiste orange; wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Leuchtleiste.

Akkulaufzeit und Dauer

Beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Batterien dürfen nicht berührt werden.
Der Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Akkulaufzeit nimmt mit wiederholter Nutzung und mit zunehmendem Alter allmählich ab. Batterie Die Lebensdauer variiert auch je nach Lagerungsmethode, Nutzungsbedingungen und Umwelteinflüssen. Laden Sie das Gerät in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C (50 °F und 86 °F). In anderen Umgebungen ist der Ladevorgang möglicherweise nicht so effektiv.
Wenn der drahtlose Controller längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, ihn vollständig aufzuladen. Es sollte mindestens einmal alle 3 Monate gereinigt werden, um die Batteriefunktionalität zu erhalten.

Äußerer Schutz DE

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine Beschädigung oder Verfärbung der Produktoberfläche zu verhindern . Legen Sie keine Gummi- oder Vinylmaterialien über einen längeren Zeitraum auf die Produktoberfläche. Verwenden Sie ein weiches , trockenes Tuch . Reinigen Sie das Produkt mit einem Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Wischen Sie das Produkt nicht mit chemisch behandeltem Reinigungsmittel ab. Tuch.

Paketliste:

Gamepad x1 | Ladekabel x1 | Benutzerhandbuch x1

Применимые функции и особенности RU

1. Благодарим вас за приобретение беспроводного контроллера.
2. Этот контроллер совместим с PS5, ПК под управлением Windows, Android/iOS.
3. В контроллер встроены два электродвигателя, 6-осевой гироскоп, интеллектуальная световая панель, кнопка «Поделиться», сенсорная панель. Все функции обеспечивают захватывающий опыт и взаимодействуют с вашими играми.

Применимые функции и особенности

Как зарегистрировать/сопряжить контроллер?

К USB C порт на консоли PS5 USB-кабель (поставляется в комплекте с системой PS5)

НАМЕКАТЬ
Подробную информацию об использовании контроллера см. в разделе... Руководство пользователя консоли PS5.

1. При первом использовании контроллера или при использовании контроллера на другой системе PS5, пожалуйста, выполните следующие действия. Регистрация/сопряжение устройства. Подключите контроллер к консоли PS5 с помощью USB-кабеля для завершения регистрации устройства.

2. После первого подключения устройство автоматически подключится к консоли PS5.

3. Для подключения к ПК с поддержкой BT нажмите кнопки «SHARE» и «HOME» перед сопряжением или подключите напрямую через проводной USB-кабель. если BT не включен ваш компьютер.

4. Если ты Чтобы включить режим беспроводного сопряжения контроллера, аналогично подключению к ПК, нажмите и удерживайте кнопки «SHARE» и «HOME», пока верхняя светодиодная полоса не начнет быстро мигать. В этот момент контроллер перейдет в режим беспроводного сопряжения. Подходит для Android, iOS и ПК с BT .

Электрические параметры RU

Номинальная потребляемая мощность:	DC 5V, 500mA
Тип батареи:	Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Напряжение:	DC3,7В
Емкость аккумулятора:	1000 мАч
Рабочая температура:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Масса:	Примерно 222 г

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Функция микрофона

1.При использовании наушников с разъемом 3,5 мм сначала подключите контроллер к Подключите консоль PS5 с помощью кабеля Type-C, затем вставьте наушники в контроллер.
2.Нажмите кнопку Mic на контроллере, чтобы включить/выключить микрофон. Функция микрофона консоли PS5.
3.Если вам необходимо использовать два контроллера одновременно, пожалуйста, Подключите их к переднему и заднему USB-портам консоли PS5. Не подключайте два контроллера одновременно к переднему USB-порту. задний USB-порт.

Разбудите консоль

1. Нажмите кнопку HOME на контроллере, чтобы включить консоль.
2. Нажмите кнопку питания на консоли, чтобы вывести ее из строя.

Как включить/выключить?

Контроллер запустится при нажатии кнопки HOME или при подключении к компьютеру через USB-кабель. Если его не удается остановить, После длительного простоя, пожалуйста, подключите USB-кабель к компьютеру, а затем выньте его, это выключит устройство. Пожалуйста, отключайте контроллер, когда прекращаете играть, тогда он автоматически выключится. Если светодиодный индикатор продолжает гореть, значит, проблема в этом. Возможно, проблема в том, что устройство по-прежнему подключено через BT . Вы можете перезагрузить его, нажав кнопку RESET на задней панели. Если закрепить геймпад булавкой на 8 секунд, он перезагрузится.

Как зарядить контроллер?

Зарядите контроллер с помощью USB-кабеля или зарядной док-станции.
Во время зарядки световая полоса будет мигать оранжевым цветом; после полной зарядки световая полоса погаснет.

Время работы и продолжительность работы батареи

Не прикасайтесь к поврежденным или протекающим литий-ионным батареям.
Срок службы батареи ограничен. Время работы батареи постепенно сокращается с увеличением частоты использования и износом. Батарея Срок годности также варьируется в зависимости от способа хранения, условий использования и факторов окружающей среды. Зарядка должна производиться в условиях температурного диапазона от 10°C до 30°C (от 50°F до 86°F). В других условиях эффективность зарядки может быть ниже.
Если беспроводной контроллер не используется в течение длительного времени, рекомендуется полностью его зарядить. Протирайте его хотя бы раз в 3 месяца, чтобы поддерживать работоспособность батареи.

Внешняя защита RU

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы предотвратить износ или изменение цвета внешней поверхности изделия . Не размещайте резиновые или виниловые материалы на внешней поверхности изделия в течение длительного времени. Используйте мягкую , сухую ткань . Для чистки изделия используйте ткань. Не используйте растворители или другие химические вещества. Не протирайте чистящими средствами , обработанными химическими веществами. ткань.

Список комплектации:

Геймпад x1 | Зарядный кабель x1 | Руководство пользователя x1

Fonctions applicables et fonctionnalités FR

1. Merci d'avoir acheté une manette sans fil.
2. Cette manette est compatible avec PS5, PC Windows, Android/iOS.
3. La manette intègre deux moteurs électriques, un gyroscope à 6 axes, une barre lumineuse intelligente, un bouton de partage et un pavé tactile. Toutes les fonctionnalités offrent une expérience passionnante et interagissent avec vos jeux.

Fonctions applicables et fonctionnalités

Comment enregistrer/appairer la manette ?

Vers USB C port sur la console PS5 Câble USB (fourni avec le système PS5)

INDICE
Pour plus de détails sur l'utilisation de la manette, reportez-vous à Le guide de l'utilisateur de la console PS5.

1. La première fois que vous utilisez la manette, ou que vous utilisez la manette sur un autre système PS5, veuillez effectuer les opérations suivantes : Enregistrement/appairage du périphérique. Connectez la manette à la console PS5 via un câble USB pour terminer l'enregistrement du périphérique.

2. Après la première connexion, il se connectera automatiquement à la console PS5.

3. Pour la connexion à un PC compatible BT , appuyez sur les boutons « SHARE » et « HOME » avant l'appairage ou connectez-vous directement par câble USB. s'il n'y a pas de BT votre PC.

4. Si toi Pour activer le mode de couplage sans fil de la manette, de la même manière que pour la connexion PC, maintenez enfoncés les boutons « SHARE » et « HOME » jusqu'à ce que la barre LED supérieure clignote rapidement ; la manette passe alors en mode de couplage sans fil, compatible avec Android, iOS et PC BT .

Paramètres électriques FR

Puissance d'entrée nominale :	5 V CC, 500 mA
Type de batterie :	Batterie lithium-ion rechargeable intégrée
tension:	3,7 V CC
Capacité de la batterie :	1000 mAh
Température de fonctionnement :	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Poids:	Environ 222 g

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Fonction microphone

1.Lors de l'utilisation d'écouteurs de 3,5 mm, connectez d'abord le contrôleur à Connectez la console PS5 à un câble Type-C, puis insérez le Branchez les écouteurs à la manette.
2.Appuyez sur le bouton Micro de la manette pour activer/désactiver le micro. Fonction microphone de la console PS5.
3.Si vous devez utiliser deux manettes simultanément, veuillez Connectez-les aux ports USB avant et arrière de la console PS5. Ne connectez pas deux manettes simultanément au port USB avant ou Port USB arrière.

Réveillez la console

1. Appuyez sur le bouton HOME de la manette pour réveiller la console.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la console pour la réveiller.

Comment allumer/éteindre ?

La manette s'allumera lorsque vous appuierez sur le bouton HOME ou que vous la connecterez à un ordinateur via un câble USB. Si elle ne s'arrête pas, Après une longue période d'inactivité, veuillez brancher le câble USB à l'ordinateur puis le débrancher ; l'appareil s'éteindra ainsi. Veuillez débrancher la manette lorsque vous arrêtez de jouer ; elle s'éteindra alors automatiquement. Si le voyant LED reste allumé... Si l'appareil est allumé, cela peut être dû à une connexion BT toujours active . Vous pouvez le redémarrer en appuyant sur le bouton RESET situé à l'arrière. Maintenir une manette enfoncée dans une épingle pendant 8 secondes permet de la réinitialiser.

Comment recharger la manette ?

Chargez la manette avec le câble USB ou la station de charge.
Pendant la charge, la barre lumineuse clignote en orange ; une fois la charge complète, la barre lumineuse s'éteint.

Autonomie et durée de la batterie

Ne manipulez pas les batteries lithium-ion endommagées ou présentant des fuites.
La durée de vie de la batterie est limitée. Elle diminue progressivement avec l'utilisation et le temps. Batterie La durée de vie varie également en fonction du mode de stockage, des conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux. Effectuez la charge dans un environnement où la température se situe entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). La charge peut être moins efficace dans d'autres conditions.
Lorsque la manette sans fil n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de la recharger complètement. Il faut le faire au moins une fois tous les 3 mois pour contribuer au maintien de la fonctionnalité de la batterie.

Protection extérieure FR

Suivez les instructions ci-dessous pour éviter que l'extérieur du produit ne se détériore ou ne se décolore . Ne placez aucun matériau en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée. Utilisez un linge doux et sec. Nettoyer le produit avec un chiffon. Ne pas utiliser de solvants ni d'autres produits chimiques. Ne pas essuyer avec un produit nettoyant traité chimiquement. tissu.

Liste des colis :

Manette de jeu x1 | câble de chargement x1 | Manuel d'utilisation x1

Toepasselijke en functionele kenmerken NL

1. Bedankt voor de aanschaf van de draadloze controller.
2. Deze controller is compatibel met PS5, Windows-pc's en Android/iOS.
3. De controller is voorzien van twee elektromotoren, een 6-assige gyroscoop, een slimme lichtbalk, een deelknop en een touchpad. Alle functies bieden een spannende ervaring en interactie met je games.

Toepasselijke en functionele kenmerken

Hoe registreer/koppel ik de controller?

Naar USB-C haven op de PS5-console USB-kabel (meegeleverd met het PS5-systeem)

HINT
Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de controller de volgende documentatie: De gebruikershandleiding van de PS5-console.

1. De eerste keer dat je de controller gebruikt, of de controller op een ander PS5-systeem gebruikt, voer je de volgende stappen uit. Apparaatregistratie/koppeling. Verbind de controller met de PS5-console via een USB-kabel om de apparaatregistratie te voltooien.

2. Na de eerste verbinding maakt het apparaat automatisch verbinding met de PS5-console.

3. Voor een BT- compatibele pc-verbinding drukt u op de knoppen "SHARE" en "HOME" voordat u koppelt, of u kunt de pc rechtstreeks via een USB-kabel verbinden. als er geen BT beschikbaar is je pc.

4. Als Jij Om de draadloze koppelingsmodus van de controller in te schakelen, doe je hetzelfde als bij een pc-verbinding: houd de "SHARE"- en "HOME"-knop ingedrukt totdat de bovenste led-balk snel knippert. De controller gaat dan naar de draadloze koppelingsmodus. Dit werkt met Android, iOS en pc via BT .

Elektrische parameters NL

Nominaal ingangsvermogen:	DC 5V, 500mA
Batterijtype:	Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij
Spanning:	DC 3,7V
Batterijcapaciteit:	1000mAh
Bedrijfstemperatuur:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Gewicht:	Ongeveer 222 g

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Microfoonfunctie

1.Bij gebruik van 3,5 mm-koptelefoons moet u eerst de controller aansluiten op sluit de PS5-console aan op een USB-C-kabel en steek vervolgens de Sluit de hoofdtelefoon aan op de controller.
2.Druk op de microfoonknop op de controller om de microfoon in/uit te schakelen. De microfoonfunctie van de PS5-console.
3.Als u twee controllers tegelijk wilt gebruiken, Sluit ze aan op de USB-poorten aan de voor- en achterkant van de PS5-console. Sluit niet twee controllers aan op zowel de USB-poort aan de voorzijde als de USB-poort aan de voorzijde. USB-poort aan de achterkant.

Activeer de console

1. Druk op de HOME-knop op de controller om de console te activeren.
2. Druk op de aan/uit-knop op de console om de console te activeren.

Hoe zet ik het aan/uit?

De controller start wanneer u op de HOME-knop drukt of hem via een USB-kabel op de computer aansluit. Als hij niet kan stoppen... Als het apparaat na lange tijd weer is ingeschakeld, sluit u de USB-kabel aan op de computer en haalt u deze er vervolgens weer uit. Het apparaat zal dan uitschakelen. Koppel de controller los wanneer u stopt met spelen; deze zal dan automatisch uitschakelen. Als het LED-lampje blijft branden... Het kan zijn dat het apparaat nog steeds niet werkt omdat het nog steeds via BT is verbonden. Je kunt het opnieuw opstarten door op de resetknop aan de achterkant te drukken. Als je de gamepad 8 seconden lang met een pinnetje indrukt, wordt deze gereset.

Hoe laad ik de controller op?

Laad de controller op met de USB-kabel of het oplaadstation.
Tijdens het opladen knippert de lichtbalk oranje; wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de lichtbalk uit.

Batterijduur en -gebruiksduur

Raak beschadigde of lekkende lithium-ionbatterijen niet aan.
De batterij heeft een beperkte levensduur. De gebruiksduur van de batterij neemt geleidelijk af bij herhaald gebruik en naarmate de batterij ouder wordt. Batterij De levensduur varieert ook afhankelijk van de opslagmethode, de gebruiksomstandigheden en omgevingsfactoren. Laad de accu op in een omgeving met een temperatuur tussen 10°C en 30°C (50°F en 86°F). Opladen in andere omgevingen is mogelijk minder effectief.
Als de draadloze controller gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam deze volledig op te laden. Doe dit minstens eens per 3 maanden om de batterij optimaal te laten functioneren.

Buitenbescherming NL

Volg de onderstaande instructies om te voorkomen dat de buitenkant van het product beschadigd raakt of verkleurt . Plaats geen rubberen of vinyl materialen gedurende lange tijd op de buitenkant van het product. Gebruik een zachte , droge doek. Gebruik een doek om het product schoon te maken. Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën. Veeg het product niet af met een reinigingsmiddel dat niet chemisch behandeld is . lap.

Pakketinhoud:

Gamepad x1 | Oplaadkabel x1 | Gebruikershandleiding x1

Funcție aplicabilă și caracteristică RO

1. Vă mulțumim pentru achiziționarea controlerului wireless.
2. Acest controller este compatibil cu Ps5, PC Windows, Android/iOS.
3. Controlerul este încorporat în două motoare electrice, giroscop cu 6 axe, bară luminoasă inteligentă, buton de partajare, touchpad, Toate funcțiile oferă o experiență interesantă și interacționează cu jocurile tale.

Funcție aplicabilă și caracteristică

Cum se înregistrează/se împerechează controlerul?

Către USB C port pe consola Ps5 Cablu USB (furnizat cu sistemul PS5)

ALUZIE
Pentru detalii despre utilizarea controlerului, consultați Ghidul utilizatorului consolei PS5.

1. Prima dată când utilizați controlerul sau îl utilizați pe un alt sistem Ps5, vă rugăm să efectuați înregistrare/împerechere dispozitiv. Conectați controlerul la consola Ps5 prin cablu USB pentru a finaliza înregistrarea dispozitivului.

2. După prima conectare, se va conecta automat la consola Ps5.

3. Pentru conexiunea la PC compatibilă cu BT , apăsați butoanele "SHARE" și "HOME" înainte de asociere sau direct prin cablu USB. dacă nu există BT pornit PC-ul tău.

4. Dacă tu Dacă doriți să activați modul de asociere wireless al controlerului, la fel ca în cazul conexiunii la PC, apăsați și mențineți apăsate butoanele "SHARE" și "HOME" până când bara LED superioară clipește rapid. În acest moment, controlerul intră în modul de asociere wireless, aplicabil pentru Android, iOS și PC BT .

Parametri electrici RO

Putere nominală de intrare:	CC 5V, 500mA
Tip baterie:	Baterie litiu-ion reîncărcabilă încorporată
Voltaj:	3,7 V CC
Capacitatea bateriei:	1000mAh
Temperatura de funcționare:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Greutate:	Aprox. 222 g

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Funcția microfonului

1.Când utilizați căști de 3,5 mm, conectați mai întâi controlerul la consola PS5 cu un cablu Type-C, apoi introduceți căștile în controler.
2.Apăsați butonul Mic de pe controler pentru a porni/opri Funcția de microfon a consolei PS5.
3.Dacă trebuie să utilizați două controlere în același timp, vă rugăm Conectați-le la porturile USB frontal și posterior ale consolei PS5. Nu conectați două controlere la ambele porturi USB frontale sau portul USB din spate.

Trezește consola

1. Apăsați butonul HOME de pe controler pentru a activa consola.
2. Apăsați butonul de pornire/oprire de pe consolă pentru a o activa.

Cum se pornește/oprește?

Controlerul va porni când apăsați butonul HOME sau îl conectați la computer prin cablu USB. Dacă nu se poate opri funcționarea după o perioadă lungă de timp, vă rugăm să conectați cablul USB la computer, apoi să îl scoateți, astfel acesta se va opri. Vă rugăm să deconectați dispozitivul când nu mai folosiți controlerul, acesta se va opri automat. Dacă LED-ul rămâne aprins, este posibil pentru că este încă conectat prin BT . Îl puteți reporni apăsând orificiul RESET de pe spatele dispozitivului. gamepad-ul cu un cod PIN timp de 8 secunde, gamepad-ul se resetează.

Cum se încarcă controlerul?

Încărcați controlerul cu cablul USB sau cu stația de încărcare.
În timpul încărcării, bara luminoasă va clipi în portocaliu; când este complet încărcată, bara luminoasă se stinge.

Durata de viață a bateriei

Nu manipulați bateriile litiu-ion deteriorate sau care au scurgeri.
Bateria are o durată de viață limitată. Durata de viață a bateriei va scădea treptat odată cu utilizarea repetată și cu înaintarea în vârstă. Bateria Durata de viață variază și în funcție de metoda de depozitare, condițiile de utilizare și factorii de mediu. Încărcați într-un mediu cu temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C (50°F și 86°F). Încărcarea poate fi ineficientă în alte medii.
Când telecomanda wireless nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă încărcarea completă a acesteia. cel puțin o dată la 3 luni pentru a menține funcționalitatea bateriei.

Protecție exterioară RO

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea exteriorului produsului . Nu așezați materiale din cauciuc sau vinil pe exteriorul produsului pentru o perioadă lungă de timp. Folosiți o cârpă moale și uscată lavetă pentru curățarea produsului. Nu utilizați solvenți sau alte substanțe chimice. Nu ștergeți cu o lavetă de curățare tratată chimic. pânză.

Lista de pachete:

Gamepad x1 | Cablu de încărcare x1 | Manual de utilizare x1

Função aplicável e característica PT

1. Obrigado por adquirir o controle sem fio.
2. Este controle é compatível com PS5, PC Windows e Android/iOS.
3. O controlador possui dois motores elétricos integrados, giroscópio de 6 eixos, barra de luz inteligente, botão de compartilhamento e touchpad. Todas as funções oferecem uma experiência emocionante e interagem com seus jogos.

Função aplicável e característica

Como registrar/emparelhar o controle?

Para USB C porta no console PS5 Cabo USB (fornecido com o sistema PS5)

DICA
Para obter detalhes sobre como usar o controlador, consulte O guia do usuário do console PS5.

1. Na primeira vez que usar o controle, ou ao usá-lo em outro sistema PS5, realize os seguintes passos: Registro/emparelhamento do dispositivo. Conecte o controle ao console PS5 através do cabo USB para concluir o registro do dispositivo.

2. Após a primeira conexão, ele se conectará automaticamente ao console PS5.

3. Para conectar o PC via BT , pressione os botões "SHARE" e "HOME" antes de emparelhar ou conecte-o diretamente por cabo USB. se não houver BT ligado seu PC.

4. Se você Para ativar o modo de emparelhamento sem fio do controle, da mesma forma que na conexão com o PC, pressione e segure os botões "SHARE" e "HOME" até que a barra de LED superior pisque rapidamente. Nesse momento, o controle entra no modo de emparelhamento sem fio, compatível com Android, iOS e PC via BT .

Parâmetros Elétricos PT

Potência de entrada nominal:	CC 5V, 500mA
Tipo de Bateria:	Bateria de íon-lítio recarregável integrada
Tensão:	DC3,7V
Capacidade da bateria:	1000mAh
Temperatura de operação:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Peso:	Aproximadamente 222 g

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Função do microfone

1.Ao usar fones de ouvido de 3,5 mm, primeiro conecte o controlador a Conecte o console PS5 com um cabo Type-C e, em seguida, insira o Conecte os fones de ouvido ao controle.
2.Pressione o botão do microfone no controle para ligar/desligar o microfone. Função de microfone do console PS5.
3.Se precisar usar dois controladores ao mesmo tempo, por favor Conecte-os às portas USB frontal e traseira do console PS5. Não conecte dois controladores à porta USB frontal ou Porta USB traseira.

Ligue o console

1. Pressione o botão HOME no controle para ativar o console.
2. Pressione o botão Liga/Desliga no console para ligá-lo.

Como ligar/desligar?

O controlador iniciará quando você pressionar o botão HOME ou conectá-lo ao computador por meio de um cabo USB. Se não for possível desligá-lo, ele será reiniciado. Se o aparelho estiver inativo após um longo período de uso, conecte o cabo USB ao computador e, em seguida, desconecte-o para desligá-lo. Desconecte o controle ao terminar de jogar; ele desligará automaticamente. Se a luz LED permanecer acesa, ela desligará. Pode ser que esteja ligado porque ainda está conectado via BT . Você pode reiniciá-lo pressionando o botão RESET na parte traseira do dispositivo. Se o gamepad fosse pressionado com um alfinete por 8 segundos, ele seria reiniciado.

Como carregar o controle?

Carregue o controle com o cabo USB ou a base de carregamento.
Durante o carregamento, a barra de luz piscará em laranja; quando estiver totalmente carregada, a barra de luz se apagará.

Autonomia e duração da bateria

Não manuseie baterias de íon-lítio danificadas ou com vazamento.
A bateria tem uma vida útil limitada. A duração da bateria diminuirá gradualmente com o uso repetido e com o tempo. Bateria A vida útil também varia dependendo do método de armazenamento, das condições de uso e dos fatores ambientais. Carregue em um ambiente com temperatura entre 10°C e 30°C (50°F e 86°F). O carregamento pode não ser tão eficaz em outros ambientes.
Quando o controle sem fio não for usado por um longo período, recomenda-se carregá-lo completamente. Faça isso pelo menos uma vez a cada 3 meses para ajudar a manter a funcionalidade da bateria.

Proteção externa PT

Siga as instruções abaixo para ajudar a evitar que a parte externa do produto se deteriore ou descolora . Não coloque materiais de borracha ou vinil sobre a parte externa do produto por um período prolongado. Use um pano macio e seco. Use um pano para limpar o produto. Não utilize solventes ou outros produtos químicos. Não limpe com produtos de limpeza tratados quimicamente. pano.

Lista de pacotes:

Gamepad x1 | Cabo de carregamento x1 | Manual do Usuário x1

適用可能な機能 JP

1. ワイヤレスコントローラーをお買い上げいただきありがとうございます。
2. このコントローラーは、PS5、PC Windows、Android/iOSに対応しています。
3. コントローラーには、2つの電気モーター、6軸ジャイロスコープ、スマートライトバー、共有ボタン、タッチパッドが内蔵されています。すべての機能は刺激的な体験を提供し、ゲームと連携します。

適用可能な機能

コントローラーの登録/ペアリング方法は?

USB Cへ ポート PS5本体で USBケーブル（PS5本体に同梱）

ヒント
コントローラーの使用方法の詳細については、以下を参照してください。 PS5本体のユーザーガイド。

1. コントローラーを初めて使用する場合、またはコントローラーを別のPS5システムで使用する場合は、以下の手順を実行してください。 デバイスの登録 / ペアリング。コントローラーをUSBケーブルでPS5本体に接続して、デバイスの登録を完了してください。

2. 初回接続後は、自動的にPS5本体に接続されます。

3. BT対応PCとの接続には、ペアリング前に「SHARE」ボタンと「HOME」ボタンを同時に押すか、有線USBケーブルで直接接続してください。BTがない場合は あなたのPC。

4. もし あなた コントローラーのワイヤレス ペアリング モードをオンにするには、PC 接続と同じ方法で、上部の LED バーが高速で点滅するまで「SHARE」ボタンと「HOME」ボタンを長押しします。このとき、コントローラーはワイヤレス ペアリング モードに入り、Android、iOS、PC BTに対応します。

電気的パラメータ JP

入力電力定格:	DC 5V、500mA
電池のタイプ:	内蔵型充電式リチウムイオンバッテリー
電圧:	DC3.7V
バッテリー容量:	1000mAh
動作温度:	5°C～35°C（41°F～95°F）
重さ:	約222g

デザインおよび仕様は予告なく変更される場合があります。

マイク機能

1.3.5mmイヤホンを使用する場合は、まずコントローラーを PS5本体をType-Cケーブルで接続し、ヘッドホンをコントローラーに接続します。
2.コントローラーのマイク ボタンを押してオン/オフを切り替えます PS5本体のマイク機能。
3.コントローラーを2つ同時に使用する必要がある場合は、それらをPS5本体の前面と背面のUSBポートに接続してください。 2つのコントローラーをフロント USB ポートまたは 背面USBポート。

コンソールを起動する

1.コントローラーのHOMEボタンを押して、本体を起動します。
2. 本体の電源ボタンを押して、本体を起動します。

電源のオン/オフの方法は?

HOMEボタンを押すか、USBケーブルでコンピューターに接続すると、コントローラーが起動します。停止できない場合は、長時間使用した後、USBケーブルをコンピューターに差し込んでから引き抜いてください。そうすることで電源が切れます。コントローラーの使用を中止したら、接続を解除してください。そうすれば自動的に電源が切れます。LEDライトが点灯したままの場合は、オンになっているのは、まだBT接続中だからかもしれません。背面のRESET穴を押して再起動できます。ゲームパッドにピンを8秒間押し当てると、ゲームパッドがリセットされます。

コントローラーの充電方法

コントローラーはUSBケーブルまたは充電ドックで充電してください。
充電中はライトバーがオレンジ色に点滅し、充電が完了すると消灯します。

バッテリー寿命と持続時間

破損または液漏れしているリチウムイオン電池は取り扱わないでください。
バッテリーの寿命には限りがあります。バッテリーの持続時間は、繰り返し使用したり、経年劣化したりするにつれて徐々に短くなります。 バッテリー 寿命は、保管方法、使用条件、環境要因によっても異なります。 充電は、温度範囲が10℃～30℃（50°F～86°F）の環境で行ってください。それ以外の環境では、充電効率が低下する場合があります。
ワイヤレスコントローラーを長期間使用しない場合は、完全に充電することをお勧めします。 バッテリーの機能を維持するために、少なくとも3ヶ月に一度は点検してください。

外部保護 JP

製品の外装の劣化や変色を防ぐため、以下の手順に従ってください。ゴムやビニール製の素材を製品の外装に長時間置かないでください。 柔らかく乾いた 製品のお手入れには布を使用してください。 溶剤やその他の化学薬品は使用しないでください。化学処理された洗浄剤で拭かないでください。 布。

パッケージ一覧:

ゲームパッド×1 | 充電ケーブル×1 | ユーザーマニュアル x1

ฟังก์ชันที่ใช้งานได้และคุณสมบัติ TH

1. ขอบคุณที่ซื้อรีโมทคอนโทรลไร้สายค่ะ
2. จอยควบคุมนี้สามารถใช้งานร่วมกับ PS5, PC Windows, Android/iOS ได้
3. ตัวควบคุมนี้มีมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัว, ไจโรสโคป 6 แกน, แถบไฟอัจฉริยะ, ปุ่มแชร์ และทัชแพดในตัว ฟังก์ชันทั้งหมดมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีปฏิสัมพันธ์กับเกมของคุณ

ฟังก์ชันที่ใช้งานได้และคุณสมบัติ

วิธีการลงทะเบียน/จับคู่คอนโทรลเลอร์?

ไปยัง **USB C** ท่าเรือ บนเครื่องคอนโซล **PS5** สาย **USB** (มีให้มาพร้อมกับเครื่อง **PS5**)

คำใบ้
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานตัวควบคุม โปรดดูที่... คู่มือการใช้งานเครื่องเล่นเกม **PS5**

1. ครั้งแรกที่คุณใช้คอนโทรลเลอร์ หรือใช้คอนโทรลเลอร์กับเครื่อง PS5 เครื่องอื่น โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ การลงทะเบียน/จับคู่อุปกรณ์ เชื่อมต่อจอยควบคุมกับเครื่อง PS5 ผ่านสาย USB เพื่อทำการลงทะเบียนอุปกรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์

2. หลังจากเชื่อมต่อครั้งแรก ระบบจะเชื่อมต่อกับเครื่อง PS5 โดยอัตโนมัติ

3. สำหรับ การเชื่อมต่อกับพีซีที่เปิดใช้งาน บลูทูธ ให้กดปุ่ม "แชร์" และ "โฮม" ก่อนทำการจับคู่ หรือเชื่อมต่อโดยตรงผ่านสาย USB หากไม่มี บลูทูธ คอมพิวเตอร์ของคุณ

4. ถ้า คุณ หากต้องการเปิดใช้งานโหมดจับคู่ไร้สายของคอนโทรลเลอร์ ให้ทำเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อกับพีซี โดยกดปุ่ม "SHARE" และ "HOME" ค้างไว้จนกว่าแถบไฟ LED ด้านบนจะกะพริบอย่างรวดเร็ว ในขณะนี้คอนโทรลเลอร์จะเข้าสู่โหมดจับคู่ไร้สาย วิธีนี้ใช้ได้กับ Android, iOS และ PC BT

พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า TH

กำลังไฟฟ้าขาเข้า:	กระแสตรง 5V, 500mA
ประเภทแบตเตอรี่:	แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ในตัว
แรงดันไฟฟ้า:	ดีซี 3.7 โวลต์
ความจุแบตเตอรี่:	1000mAh
อุณหภูมิในการทำงาน:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
น้ำหนัก:	ประมาณ 222 กรัม

การออกแบบและข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฟังก์ชันไมโครโฟน

1.เมื่อใช้หูฟังขนาด 3.5 มม. ให้เชื่อมต่อตัวควบคุมเข้ากับหูฟังก่อน เชื่อมต่อเครื่อง PS5 กับสาย Type-C จากนั้นเสียบสายเข้ากับเครื่องเสียบหูฟังเข้ากับตัวควบคุม
2.กดปุ่มไมโครโฟนบนตัวควบคุมเพื่อเปิด/ปิด ฟังก์ชันไมโครโฟนของเครื่องเล่นเกม PS5
3.หากคุณต้องการใช้คอนโทรลเลอร์สองตัวพร้อมกัน โปรด... เชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับพอร์ต USB ด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องเล่นเกม PS5 ห้ามเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์สองตัวเข้ากับพอร์ต USB ด้านหน้าพร้อมกัน พอร์ต USB ด้านหลัง

ปลุกเครื่องคอนโซล

1. กดปุ่ม HOME บนจอยควบคุมเพื่อปลุกเครื่องเล่นเกม
2. กดปุ่มเปิด/ปิดบนเครื่องคอนโซลเพื่อปลุกเครื่องคอนโซลให้ทำงาน

วิธีเปิด/ปิด?

ตัวควบคุมจะเริ่มทำงานเมื่อคุณกดปุ่ม **HOME** หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย **USB** หากไม่สามารถหยุดได้ หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดเสียบสาย **USB** เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วดึงออก เพื่อปิดเครื่อง โปรดถอดปลั๊กเมื่อหยุดเล่นเกมแล้ว ตัวควบคุมจะปิดโดยอัตโนมัติ หากไฟ **LED** ยังคงติดอยู่ อาจเป็นเพราะยังเชื่อมต่อผ่าน บลูทูธอยู่ คุณสามารถรีสตาร์ทได้โดยกดปุ่ม **RESET** ที่ด้านหลังของเครื่อง หากใช้เข็มจิ้มจอยเกมค้างไว้ **8** วินาที จอยเกมจะถูกรีเซ็ต

วิธีการชาร์จคอนโทรลเลอร์?

ชาร์จคอนโทรลเลอร์ด้วยสาย **USB** หรือแท่นชาร์จ
ขณะกำลังชาร์จ แถบไฟจะกะพริบเป็นสีส้ม เมื่อชาร์จเต็มแล้ว แถบไฟจะดับลง

อายุการใช้งานและระยะเวลาของแบตเตอรี่

ห้ามสัมผัสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชำรุดหรือรั่วซึม
แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานจำกัด ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่จะค่อยๆ ลดลงเมื่อใช้งานซ้ำๆ และเมื่อเวลาผ่านไป แบตเตอรี่ อายุการใช้งานยังแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเก็บ สภาพการใช้งาน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ควรชาร์จในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง **10°C - 30°C (50°F - 86°F)** การชาร์จอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหากทำในสภาพแวดล้อมอื่น
เมื่อไม่ได้ใช้งานตัวควบคุมไร้สายเป็นเวลานาน แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างน้อยเดือนละ **3** ครั้งเพื่อช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่

การป้องกันภายนอก TH

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้พื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนสี ห้าม วางวัสดุที่เป็นยางหรือไวนิลไว้บนพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ใช้ผ้าเนื้อนุ่ม และ แห้ง ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้ตัวทำละลายหรือสารเคมีอื่นๆ ห้ามเช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาด ที่ผ่านการบำบัดด้วย สารเคมี ผ้า.

รายการบรรจุภัณฑ์:

เกมแพด **x1** | สายชาร์จ **x1** | คู่มือผู้ใช้ **x1**

Función aplicable y característica ES

1. Gracias por adquirir el mando inalámbrico.
2. Este mando es compatible con PS5, PC Windows y Android/iOS.
3. El controlador incorpora dos motores eléctricos, giroscopio de 6 ejes, barra de luz inteligente, botón para compartir, panel táctil, Todas las funciones ofrecen una experiencia emocionante e interactúan con tus juegos.

Función aplicable y característica

¿Cómo registrar/emparejar el controlador?

A USB C puerto en la consola PS5 Cable USB (incluido con el sistema PS5)

PISTA
Para obtener más detalles sobre el uso del controlador, consulte La guía del usuario de la consola PS5.

1. La primera vez que utilice el mando, o utilice el mando en otro sistema PS5, realice lo siguiente: Registro/emparejamiento del dispositivo. Conecte el mando a la consola PS5 mediante un cable USB para completar el registro del dispositivo.

2. Tras la primera conexión, se conectará automáticamente a la consola PS5.

3. Para la conexión a un PC con BT , pulse los botones "SHARE" y "HOME" antes de emparejar o mediante cable USB con cable directamente. si no hay BT encendido tu PC.

4. Si tú Para activar el modo de emparejamiento inalámbrico del mando, del mismo modo que la conexión al PC, mantenga pulsados los botones "SHARE" y "HOME" hasta que la barra LED superior parpadee rápidamente; en ese momento, el mando entrará en el modo de emparejamiento inalámbrico, aplicable a Android, iOS y PC BT .

Parámetros eléctricos ES

Potencia de entrada nominal:	5 V CC, 500 mA
Tipo de batería:	Batería recargable de iones de litio integrada
Voltaje:	3,7 V CC
Capacidad de la batería:	1000 mAh
Temperatura de funcionamiento:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Peso:	Aprox. 222 g

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Función de micrófono

1.Cuando utilice auriculares de 3,5 mm, primero conecte el controlador a la consola PS5 con un cable tipo C, luego inserte el Conecta los auriculares al mando.
2.Presione el botón Mic en el controlador para encender/apagar el micrófono. Función de micrófono de la consola PS5.
3.Si necesita usar dos controladores al mismo tiempo, por favor Conéctalos a los puertos USB delanteros y traseros de la consola PS5. No conecte dos controladores al puerto USB frontal o Puerto USB trasero.

Despierta la consola

1. Pulsa el botón HOME del mando para encender la consola.
2. Pulsa el botón de encendido de la consola para activarla.

¿Cómo encenderlo/apagarlo?

El controlador se iniciará cuando pulse el botón HOME o lo conecte al ordenador mediante un cable USB. Si no se detiene Si después de un tiempo prolongado de funcionamiento, conecte el cable USB al ordenador y luego desconéctelo; de esta forma se apagará. Desconéctalo cuando dejes de jugar con el mando, entonces se apagará automáticamente. Si la luz LED permanece encendida Puede que esté encendido porque todavía está conectado por BT . Puede reiniciarlo presionando el orificio RESET en la parte posterior del dispositivo. Si se introduce un pin en el mando durante 8 segundos, el mando se reiniciará.

¿Cómo cargar el mando?

Carga el mando con el cable USB o la base de carga.
Durante la carga, la barra de luz parpadeará en naranja; cuando esté completamente cargada, la barra de luz se apagará.

Duración y duración de la batería

No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas.
La batería tiene una vida útil limitada. Su duración disminuirá gradualmente con el uso repetido y el paso del tiempo. Batería La vida útil también varía según el método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales. Realice la carga en un entorno con una temperatura comprendida entre 10 °C y 30 °C (50 °F y 86 °F). La carga podría no ser tan efectiva en otros entornos.
Cuando el mando inalámbrico no se utilice durante un período prolongado, se recomienda cargarlo completamente. Revíselo al menos una vez cada 3 meses para ayudar a mantener la funcionalidad de la batería.

Protección exterior ES

Siga las instrucciones a continuación para evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore . No coloque materiales de goma o vinilo sobre el exterior del producto durante un período prolongado. Utilice un paño suave y seco. paño para limpiar el producto. No utilice disolventes ni otros productos químicos. No limpie con un limpiador tratado químicamente. paño.

Lista de paquetes:

Mando de juego x1 | Cable de carga x1 | Manual de usuario x1

Funzione applicabile e caratteristica IT

1. Grazie per aver acquistato il controller wireless.
2. Questo controller è compatibile con PS5, PC Windows, Android/iOS.
3. Il controller incorpora due motori elettrici, giroscopio a 6 assi, barra luminosa intelligente, pulsante di condivisione, touchpad, Tutte le funzioni offrono un'esperienza entusiasmante e interagiscono con i tuoi giochi.

Funzione applicabile e caratteristica

Come si registra/associa il controller?

A USB C porta sulla console PS5 Cavo USB (incluso nella confezione della PS5)

SUGGERIMENTO
Per i dettagli sull'utilizzo del controller, fare riferimento a Il manuale d'uso della console PS5.

1. La prima volta che utilizzi il controller o lo utilizzi su un altro sistema PS5, esegui Registrazione/associazione del dispositivo. Collega il controller alla console PS5 tramite cavo USB per completare la registrazione del dispositivo.

2. Dopo il primo collegamento, si connetterà automaticamente alla console PS5.

3. Per la connessione al PC con BT , premere i pulsanti "SHARE" e "HOME" prima dell'accoppiamento oppure tramite cavo USB cablato direttamente se non c'è BT attivo il tuo PC.

4. Se Voi Per attivare la modalità di abbinamento wireless del controller, procedi come per la connessione al PC: tieni premuti i pulsanti "SHARE" e "HOME" finché la barra LED superiore non lampeggia rapidamente. A questo punto il controller entra in modalità di abbinamento wireless. Compatibile con Android, iOS e PC BT .

Parametri elettrici IT

Potenza nominale in ingresso:	CC 5V, 500mA
Tipo di batteria:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata
voltaggio:	3,7 V CC
Capacità della batteria:	1000 mAh
Temperatura di esercizio:	5°C-35°C (41°F - 95°F)
Peso:	Circa 222 g

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Funzione microfono

1.Quando si utilizzano auricolari da 3,5 mm, collegare prima il controller a la console PS5 con un cavo Type-C, quindi inserire il collegare le cuffie al controller.
2.Premere il pulsante Mic sul controller per accendere/spegnere il Funzione microfono della console PS5.
3.Se hai bisogno di utilizzare due controller contemporaneamente, per favore collegali alle porte USB anteriore e posteriore della console PS5. Non collegare due controller sia alla porta USB anteriore che a quella posteriore. Porta USB posteriore.

Riattiva la console

1. Premi il pulsante HOME sul controller per riattivare la console.
2. Premi il pulsante di accensione sulla console per riattivarla.

Come si accende/spegne?

Il controller si avvierà quando si preme il pulsante HOME o lo si collega al computer tramite cavo USB. Se non riesce a fermarsi Se il dispositivo non funziona correttamente dopo un lungo periodo di inattività, si prega di collegare il cavo USB al computer e poi scollegarlo; in questo modo si spegnerà. Scollega il controller quando smetti di usarlo, si spegnerà automaticamente. Se la luce LED rimane accesa acceso, potrebbe essere perché è ancora connesso tramite BT . Puoi riavviarlo premendo il foro RESET sul retro del Se si tiene premuto un pulsante sul gamepad per 8 secondi, il gamepad verrà ripristinato.

Come si ricarica il controller?

Carica il controller tramite il cavo USB o la base di ricarica.
Durante la ricarica, la barra luminosa lampeggia in arancione; quando la carica è completa, la barra luminosa si spegne.

Durata della batteria e durata

Non maneggiare batterie agli ioni di litio danneggiate o che perdono liquido.
La batteria ha una durata limitata. La durata della batteria diminuirà gradualmente con l'utilizzo ripetuto e con il passare del tempo. Batteria La durata di vita varia anche in base al metodo di conservazione, alle condizioni di utilizzo e ai fattori ambientali. Effettuare la ricarica in un ambiente con una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C (50 °F e 86 °F). La ricarica potrebbe non essere altrettanto efficace se effettuata in ambienti diversi.
Quando il controller wireless non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di caricarlo completamente Lavala almeno una volta ogni 3 mesi per contribuire a mantenere la funzionalità della batteria.

Protezione esterna IT

Segui le istruzioni riportate di seguito per evitare che la superficie esterna del prodotto si deteriori o si scolorisca . Non applicare materiali in gomma o vinile sulla superficie esterna del prodotto per periodi prolungati. Utilizzare un panno morbido e asciutto Utilizzare un panno per pulire il prodotto. Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire con detergenti trattati chimicamente . stoffa.

Elenco dei prodotti inclusi nella confezione:

Gamepad x1 | Cavo di ricarica x1 | Manuale utente x1

الوظائف القابلة للتطبيق والميزات AR

1. نشكرك على شراء جهاز التحكم اللاسلكي.
2. وحدة التحكم هذه متوافقة مع 5PS، وويندوز، وأندرويد iOS.
3. وحدة التحكم مزودة بمحركين كهربائيين، وجيروسكوب سداسي المحاور، وشريط إضاءة ذكي، وزر مشاركة، ولوحة لمس. توفر جميع الوظائف تجربة مثيرة وتتفاعل مع ألعابك.

الوظائف القابلة للتطبيق والميزات

كيفية تسجيل إقران وحدة

إلى USB-C ميناء على جهاز 5PS كابل USB مرفق مع جهاز 5PS

تلميح
للحصول على تفاصيل حول استخدام وحدة التحكم، راجع دليل المستخدم لجهاز 5PS.

1. في المرة الأولى التي تستخدم فيها وحدة التحكم، أو تستخدمها على جهاز 5PS آخر، يرجى القيام بما يلي تسجيل الجهاز الاقتران. قم بتوصيل وحدة التحكم بجهاز 5PS عبر كابل USB لإكمال تسجيل الجهاز.

2. بعد الاتصال لأول مرة، سيتصل تلقائيًا بجهاز 5PS

3. للاتصال بجهاز كمبيوتر مزود بتقنية البلوتوث ، اضغط على زري "SHARE" و"HOME" قبل الاقتران أو عبر كابل USB سلكي مباشرة إذا لم يكن هناك اتصال بلوتوث قيد التشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

4. لو أنت لتفعيل وضع الاقتران اللاسلكي لوحدة التحكم، بنفس طريقة توصيل الكمبيوتر، اضغط مع الاستمرار على زري "SHARE" و "HOME" حتى يومض شريط LED العلوي بسرعة، عندئذٍ تدخل وحدة التحكم في وضع الاقتران اللاسلكي، وهو

المعايير الكهربائية AR

معدل استهلاك الطاقة	تيار مستمر 5 فولت، 500 ملي أمبير
نوع البطارية	بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن
الجهد الكهربائي	تيار مستمر 3.7 فولت
سعة البطارية	1000 ملي أمبير
درجة حرارة التشغيل	F° 95- F° 41 C° 35-C° 5
وزن	حوالي 222 غرام

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

وظيفة الميكروفون

1. عند استخدام سماعات أذن مقاس 3.5 ملم، قم أولاً بتوصيل وحدة التحكم بـ قم بتوصيل جهاز 5PS بكابل من النوع C، ثم أدخل قم بتوصيل سماعات الرأس بوحدة التحكم.
2. اضغط على زر الميكروفون الموجود على وحدة التحكم لتشغيله إيقافه وظيفة الميكروفون في جهاز 5PS.
3. إذا كنت بحاجة إلى استخدام جهازي تحكم في نفس الوقت، فيرجى قم بتوصيلها بمنافذ USB الأمامية والخلفية لجهاز 5PS. لا تقم بتوصيل جهازي تحكم بمنفذ USB الأمامي أو منفذ USB خلفي.

قم بتشغيل الجهاز

1. اضغط على زر HOME الموجود على وحدة التحكم لتشغيل الجهاز.
2. اضغط على زر الطاقة الموجود على الجهاز لتشغيله.

كيفية التشغيل/الإيقاف؟

سيبدأ تشغيل وحدة التحكم عند الضغط على زر الصفحة الرئيسية أو عند توصيلها بالكمبيوتر عبر كابل USB. إذا لم تتمكن من إيقافها إذا كنت تعمل بعد فترة طويلة، يرجى توصيل كابل USB بالكمبيوتر ثم فصله، وبالتالي سيتم إيقاف تشغيله. يرجى فصل وحدة التحكم عند التوقف عن اللعب، ثم ستتوقف تلقائيًا. إذا ظل ضوء LED مضاءً قد يكون السبب هو أنه لا يزال متصلاً بتقنية البلوتوث . يمكنك إعادة تشغيله بالضغط على زر إعادة الضبط الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز. إذا تم الضغط على وحدة التحكم بدبوس لمدة 8 ثوانٍ، فسيتم إعادة ضبطها.

كيفية شحن وحدة التحكم؟

اشحن وحدة التحكم باستخدام كابل USB أو قاعدة الشحن.
أثناء الشحن، سيومض شريط الإضاءة باللون البرتقالي؛ وعند اكتمال الشحن، ينطفئ شريط الإضاءة.

عمر البطارية ومدتها

لا تلمس بطاريات الليثيوم أيون التالفة أو المتسربة.
عمر البطارية محدود. سيقل عمر البطارية تدريجيًا مع الاستخدام المتكرر والتقادم. بطارية كما يختلف العمر الافتراضي تبعاً لطريقة التخزين وظروف الاستخدام والعوامل البيئية. اشحن الجهاز في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 10 و30 درجة مئوية 50 و86 درجة فهرنهايت . قد لا يكون الشحن بنفس الكفاءة عند إجرائه في بيئات أخرى.
عند عدم استخدام وحدة التحكم اللاسلكية لفترة طويلة من الزمن، يُنصح بشحنها بالكامل. قم بتنظيفه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر للمساعدة في الحفاظ على وظائف البطارية.

الحماية الخارجية AR

اتبع التعليمات أدناه للمساعدة في منع تلف أو تغير لون السطح الخارجي للمنتج .تجنب وضع أي مواد مطاطية أو فينيلية على السطح الخارجي للمنتج لفترة طويلة. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة استخدم قطعة قماش لتنظيف المنتج. لا تستخدم المذيبات أو المواد الكيميائية الأخرى. لا تمسح بقطعة قماش معالجة كيميائياً .قطعة قماش.

قائمة المحتويات:

وحدة تحكم ألعاب عدد 1 | كابل شحن عدد 1 | دليل المستخدم (عدد 1)